



BlindShell

Classic3

1	BlindShell Classic 3 podręcznik użytkownika	4
2	Na początek	5
2.1	Opis telefonu	5
2.2	Zdejmowanie tylnej pokrywy	6
2.3	Instalacja karty SIM, karty SD i akumulatora	6
2.4	Ładowanie	8
2.5	Włączanie telefonu	8
3	Obsługiwanie telefonu	9
3.1	Głośność	9
3.2	Nawigacja	9
3.3	Przyciski akcji	11
3.4	Klawiatura numeryczna	12
3.5	Wprowadzanie tekstu	12
3.6	Sterowanie głosowe (Luna Voice Assistant)	14
3.7	Screen Reader	14
3.8	Ekran dotykowy	15
3.9	Przycisk SOS	16
3.10	Zewnętrzna klawiatura	16
3.11	Transfer danych między komputerem, a telefonem BlindShell	17
4	Funkcje telefonu BlindShell	18
4.1	Ekran główny	18
4.2	Call	18
4.3	Wiadomości	22
4.4	Kontakty	24
4.5	Aplikacje	26
4.6	Ustawienia	47
4.7	Instrukcja	63
4.8	Wyłączanie telefonu	63
4.9	Nieodebrane powiadomienia i informacje o stanie telefonu	64
4.10	Szybkie menu	64
4.11	Ulubione aplikacje	64
5	Specyfikacja techniczna	65
5.1	Łączność	65
5.2	Hardware	65
5.3	Czujniki	65

5.4	Certyfikaty	66
6	Informacje o użytkowaniu i bezpieczeństwie	67
6.1	Informacje dotyczące użytkowania oraz zasady bezpieczeństwa	67
7	Informacje regulacyjne	72
7.1	Informacje o przepisach prawnych	72
8	Informacje prawne	74
8.1	Informacje prawne	74

1 BlindShell Classic 3 podręcznik użytkownika

BlindShell Classic 3 jest to telefon przyciskowy dla osób niewidomych i niedowidzących. Sterowanie telefonem odbywa się za pomocą fizycznej klawiatury, ekranu dotykowego lub za pomocą poleceń głosowych. Informacje zwrotne zapewniają wbudowany głos syntetyczny, wibracje i dodatkowe sygnały akustyczne

Ważna uwaga: jeśli pozwolisz na całkowite rozładowanie baterii telefonu, może się okazać, że telefonu w ogóle nie będzie można naładować. W takiej sytuacji należy pozostawić telefon na ładowarce na kilka godzin. Następnie telefon powinien ponownie rozpocząć ładowanie. Pozostawienie rozładowanej baterii w telefonie przez dłuższy czas może doprowadzić do jej uszkodzenia. Taki przypadek nie jest objęty gwarancją telefonu. Zalecamy wyjęcie baterii z urządzenia, jeśli nie będzie ono używane przez okres dłuższy niż tydzień.

2 Na początek

##Zawartość opakowania -Telefon BlindShell Classic 3. -Bateria-łaski prostokątny obiekt -Słuchawki-na jednym końcu słuchawek znajduje się złącze 3,5 MM (jack), na drugim końcu znajdują się dwie wkładki douszne -Ładowarka ścienna USB - standardowa ładowarka USB, wejście 100V~240V AC, 50/60Hz, wyjście 4,7V-5,3V DC 0-2A. -Kabel USB - kabel USB typu C ze standardowym męskim złączem USB typu A na drugim końcu. -Stacja ładowująca - podstawka do ładowania telefonu. W zestawie znajduje się również samoprzylepna podkładka, która umożliwi przyklejenie podstawki w odpowiednim miejscu. -Tag NFC (3x) - naklejka do oznaczania obiektów. Te etykiety można odczytać za pomocą aplikacji na telefon. -Smycz - pasek, który można przyczepić do telefonu. W zestawie znajduje się mały haczyk, który ułatwia przepchnięcie smyczy przez otwór na smycz.

2.1 Opis telefonu

Przednia strona telefonu

W górnej części przedniej strony telefonu znajdują się poniższe elementy. Wymienione są w kolejności rozmieszczenia na telefonie od góry do dołu.

- Słuchawka – wycięcie w kształcie poziomej linii służące jako głośnik podczas rozmowy telefonicznej.
- Wyświetlacz LCD – gładka powierzchnia, na której wyświetlane są informacje.
- Klawiatura – pozwala kontrolować funkcje telefonu, jest także używana do wprowadzania tekstu.
- Mikrofon – znajduje się pomiędzy przyciskami na klawiaturze.
- Głośnik – wycięcie w kształcie poziomej linii służące do odtwarzania komunikatów głosowych telefonu oraz innych dźwięków.

Tylna część telefonu

Tylna część telefonu zawiera następujące elementy:

- Aparat – zaznaczony od góry wyczuwalną krawędzią. Służy do robienia zdjęć, rozpoznawania kolorów i oznaczania obiektów za pomocą dedykowanej aplikacji.
- Dioda LED – znajduje się po lewej stronie aparatu. Wspomaga go przy braku dostatecznej ilości światła.
- Przycisk SOS – okrągły, wklęsły przycisk znajdujący się pod aparatem. Służy do użycia w nagłych wypadkach, naciśnięcie klawisza SOS wywołuje połączenie z wcześniej ustalonym numerem.

Krawędzie telefonu

Na górnej krawędzi znajdują się:

-Gniazdo na słuchawki -Latarka LED i czujnik światła.

Na dolnej krawędzi, od lewej do prawej, znajdują się:

-Otwór na smycz -Złącze USB typu C - służy do ładowania telefonu i podłączania telefonu do komputera.

- Szczelina otwierająca - służy do zdejmowania tylnej pokrywy z telefonu.

Na lewej krawędzi znajdują się przyciski głośności służące do sterowania głośnością głosu i wyjścia audio.

Na prawej krawędzi znajduje się boczny przycisk akcji służący do otwierania listy ulubionych aplikacji i wywoływania sterowania głosowego.

2.2 Zdejmowanie tylnej pokrywy

Aby zdjąć tylną pokrywę telefonu należy wsunąć paznokieć w szczelinę znajdującą się na dolnej prawej krawędzi telefonu i odciągnąć tylną obudowę od urządzenia. Podczas umieszczania tylnej pokrywy z powrotem na telefonie należy upewnić się, że wszystkie krawędzie są dopasowane do telefonu.

2.3 Instalacja karty SIM, karty SD i akumulatora

Telefon należy ułożyć przed sobą w takiej pozycji, aby mógł leżeć na ekranie i klawiaturze. Górna część telefonu (kamera/aparat oraz klawisz SOS) powinny być skierowane do przodu. Następnie należy zdjąć tylną pokrywę telefonu pod którą widoczna będzie prostokątna, pusta przestrzeń, w której umieszcza się akumulator. Na spodzie tej przestrzeni znajdują się dwa gniazda SIM oraz jedno gniazdo karty SD.

Wkładanie kart SIM

Telefon posiada dwa gniazda na kartę micro SIM, które znajdują się w górnej części komory akumulatora. Obok nich, skrajnie po prawej stronie, znajduje się slot na kartę pamięci SD. Aby włożyć kartę SIM do gniazda, należy włożyć kartę w zagłębieniu w taki sposób, aby styki skierowane były do dołu, a nacięcie znajdowało się w górnym lewym rogu. Następnie należy wsunąć kartę w górę do gniazda.

Wymywanie karty SIM

Aby wyjąć kartę SIM, należy położyć opuszek palca na karcie, delikatnie przycisnąć, a następnie przesunąć kartę w dół, aż karta całkowicie się wysunie.

Instalacja karty SD

Gniazdo karty SD znajduje się w komorze akumulatora, skrajnie po prawej stronie dwóch gniazd karty SIM. Aby wsunąć kartę do gniazda, należy zorientować kartę stykami w dół i w kierunku gniazda. Następnie, należy wsunąć kartę do gniazda, aż poczujemy lekki opór. Poprawna instalacja karty będzie potwierdzona delikatnym kliknięciem.

Wymywanie karty SD

Aby wyjąć kartę z gniazda, należy wcisnąć ją delikatnie aż poczujemy kliknięcie. Spowoduje to, że karta częściowo się wysunie.

Instalacja akumulatora

Aby włożyć akumulator do telefonu, należy znaleźć wypustkę na krawędzi akumulatora. Powinien być ułożony w taki sposób, aby wypustka znajdowała się w górnym prawym rogu. Należy wsunąć akumulator do komory od góry do dołu.

Wymywanie akumulatora

Aby wyjąć akumulator, należy odnaleźć wcięcie w górnym prawym rogu komory akumulatora. Następnie należy pociągnąć akumulator do góry.

2.4 Ładowanie

Telefon może być ładowany za pomocą kabla USB lub bazy ładującej. Aby skorzystać z bazy ładującej należy podłączyć kabel USB do gniazda znajdującego się z tyłu w dolnej części bazy. Następnie należy umieścić telefon na bazie w taki sposób, aby wejście USB telefonu było skierowane do dołu. Tylne części telefonu powinna opierać się o bazę.

2.5 Włączanie telefonu

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wstecz. Przycisk wstecz to czerwony przycisk w kształcie ukośnika umieszczony po prawej stronie w drugim rzędzie przycisków. Po chwili telefon odtworzy melodię startową. Telefon jest gotowy, gdy zacznie mówić. Rejestracja w sieci komórkowej może potrwać do minuty po włączeniu telefonu.

3 Obsługiwanie telefonu

3.1 Głośność

Przyciski regulacji głośności znajdują się na lewej krawędzi telefonu.

- Górny przycisk zwiększa głośność
- Dolny przycisk zmniejsza głośność

3.2 Nawigacja

Przyciski w górę i w dół mają kształt poziomych linii i znajdują się pośrodku górnej części klawiatury. Przyciski te służą do poruszania się po listach i oknach dialogowych.

Poruszanie się po menu lub liście elementów

Menu lub listy elementów są zaprojektowane jako listy cykliczne. Oznacza to, że jeśli zostanie osiągnięty ostatni element, przejście do następnego elementu powoduje przeskok do pierwszego elementu listy. I odwrotnie, będąc na pierwszym elemencie, przejście do poprzedniego elementu powoduje przejście do ostatniego elementu listy. Sygnał dźwiękowy informuje użytkownika, że znajduje się na pierwszej lub ostatniej pozycji. W dolnej części ekranu wyświetlane jest wskazanie pozycji w menu. Nawigacja w menu lub na liście pozycji odbywa się w następujący sposób:

Aby przejść do następnej pozycji, naciśnij przycisk w dół. Aby przejść do poprzedniej pozycji, naciśnij przycisk w górę.

- Aby wejść do pozycji menu lub wybrać pozycję, naciśnij przycisk potwierdzenia. Aby opuścić bieżące menu lub listę pozycji, naciśnij przycisk Wstecz.

Wskazówka: Aby przejść do pierwszej pozycji w menu, naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę. Aby przejść do ostatniej pozycji, naciśnij i przytrzymaj przycisk w dół. Możliwe jest przejście do określonej pozycji w menu poprzez naciśnięcie odpowiednich cyfr na klawiaturze. Akceptowanych jest wiele cyfr.

Funkcja szukaj

Szczególnie długie listy są wyposażone w funkcje wyszukiwania. Jest to ostatnia pozycja listy. Aby szybko włączyć funkcję, należy wcisnąć klawisz "do góry" będąc na pierwszej pozycji listy.

Przycisk w dół

Przycisk w dół ma kształt poziomej linii znajdującej się pośrodku drugiego rzędu klawiszy. Funkcje przycisku:

- naciśnięcie powoduje przejście do następnej pozycji w menu.
- podczas pisania wiadomości naciśnięcie powoduje przejście do następnego znaku.
- kiedy wyświetlony jest ekran główny, naciśnięcie powoduje wejście do menu głównego.

Przycisk w górę

Przycisk w górę ma kształt poziomej linii znajdującej się pośrodku pierwszego rzędu klawiszy. Funkcje przycisku:

- naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniej pozycji w menu.
- podczas pisania wiadomości naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniego znaku.
- kiedy wyświetlony jest ekran główny naciśnięcie powoduje przejście do menu głównego.

Przycisk potwierdź

Potwierdź to zielony, okrągły przycisk znajdujący się po lewej stronie drugiego rzędu przycisków. Funkcje przycisku:

- naciśnięcie powoduje wejście do danej pozycji w menu, wybranie pozycji z listy, potwierdzenie działania lub odebranie połączenia.
- kiedy wyświetlony jest ekran główny, naciśnięcie powoduje przejście do menu głównego.

Przycisk Wstecz

Przycisk Wstecz to czerwony przycisk w kształcie ukośnika umieszczony po prawej stronie w drugim rzędzie przycisków. Przycisk wstecz wykonuje następujące czynności:

- Naciśnij, aby wrócić do menu, anulować działania, odrzucić lub zawiesić połączenia.

- Podczas pisania wiadomości lub wprowadzania innego tekstu naciśnij, aby usunąć poprzedni znak. Długie naciśnięcie usuwa cały tekst. -W dowolnym innym miejscu naciśnij i przytrzymaj przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu głównego. -Długie naciśnięcie przez piętnaście sekund spowoduje ponowne uruchomienie telefonu.

3.3 Przyciski akcji

Przyciski akcji uruchamiają tę samą konkretną funkcję w każdym miejscu telefonu.

Lewy przycisk akcji

Lewy przycisk akcji to przycisk w kształcie kropki umieszczony po lewej stronie w pierwszym rzędzie przycisków klawiatury.

Krótkie naciśnięcie lewego przycisku akcji

Naciśnięcie otwiera menu stanu, w którym można znaleźć informacje o stanie telefonu, takie jak godzina i data, poziom naładowania baterii, informacje o sieciach lub nieodebranych powiadomieniach.

Długie naciśnięcie lewego przycisku akcji

Długie naciśnięcie otwiera szybkie menu, w którym można łatwo uzyskać dostęp do różnych ustawień i funkcji. Gdy jest to możliwe, dostępna jest opcja kopiowania tekstu.

Kopiuj/wklej tekst

Gdy możliwe jest skopiowanie tekstu z ekranu, szybkie menu zawiera pozycję Kopiuj tekst. Aby skopiować tekst, wybierz tę opcję, a następnie możesz edytować kopiowany tekst. Potwierdź, aby skopiować tekst. Aby wkleić tekst, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk akcji podczas pisania i wybierz opcję wklejania tekstu.

Prawy przycisk akcji

Prawy przycisk akcji to przycisk w kształcie kropki umieszczony po prawej stronie w pierwszym rzędzie przycisków klawiatury. Naciśnij, aby powtórzyć ostatnią wypowiedź lub zatrzymać czytanie głosowe. Długie naciśnięcie powoduje przeliterowanie ostatniej wypowiedzi.

Boczny przycisk akcji

Jest to podłużny przycisk znajdujący się na prawej krawędzi telefonu. Funkcje przycisku:

- Krótkie wciśnięcie powoduje wyświetlenie listy ulubionych aplikacji.
- Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie sterowania głosowego.
- Naciśnięcie i przytrzymanie podczas pisania wiadomości powoduje uruchomienie dyktowania wiadomości.

3.4 Klawiatura numeryczna

Rozłożenie klawiszy na klawiaturze numerycznej jest identyczne jak w tradycyjnych telefonach. Mamy cztery rzędy po trzy wypukłe klawisze w każdym. W pierwszym rzędzie znajdują się klawisze jeden, dwa i trzy. W drugim rzędzie: cztery, pięć i sześć. W trzecim: siedem, osiem i dziewięć. Ostatni, czwarty rząd składa się z klawiszy: asterisk (gwiazdka), zero i hash (płotek).

Przycisk gwiazdka

Przycisk gwiazdka znajduje się po lewej stronie ostatniego rzędu klawiszy. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zablokowanie klawiatury. Aby odblokować telefon, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk gwiazdka. Funkcja ta można wyłączyć w ustawieniach telefonu.

Przycisk krzyżyk

Przycisk krzyżyk znajduje się po prawej stronie ostatniego rzędu klawiszy. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje otwarcie menu z profilami dźwięku (cichy, wibracja, dźwięk, tryb samolotowy).

3.5 Wprowadzanie tekstu

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury

Podczas pisania wiadomości lub innego tekstu, klawiatura numeryczna jest używana do wprowadzania tekstu, cyfr i znaków specjalnych. Każdy przycisk, poza krzyżykiem

(zwany też jako płotek albo kratka), zawiera grupę znaków. Można przejść przez grupę znaków poprzez wielokrotne naciśnięcie danego przycisku. Na przykład przycisk dwa zawiera znaki A, B, C i cyfrę 2. Aby wpisać literę B, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk. Aby wpisać cyfrę 2, należy nacisnąć przycisk cztery razy lub nacisnąć i przytrzymać przycisk.

- Przycisk jeden zawiera znaki specjalne.
- Przycisk gwiazdka zawiera pozostałe znaki specjalne.
- Przycisk zero zawiera cyfrę zero i spację.
- Przycisk krzyżyk zmienia wielkość liter i przetacza między klawiaturą numeryczną i alfanumeryczną.
- Naciśnięcie i przytrzymanie gwiazdki otwiera menu z emotikonami. Aby wybrać zaznaczony emotikon, należy nacisnąć przycisk potwierdź.
- Aby poruszać się po tekście, należy nacisnąć przycisk w dół lub w górę. Aby wybrać poruszanie się pomiędzy znakami lub słowami, należy nacisnąć lewy przycisk akcji.

Wskazówka: wpisanie danego znaku można szybko zakończyć poprzez naciśnięcie klawisza w dół. Umożliwia to natychmiastowe wpisanie kolejnego znaku z tego samego przycisku, bez konieczności czekania na dźwięk kliknięcia, który oznacza, że znak został wprowadzony.

Głosowe wprowadzanie tekstu

Podczas pisania wiadomości można uruchomić dyktowanie poprzez naciśnięcie bocznego przycisku funkcyjnego. Dyktowanie tekstu można rozpocząć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Po każdym podyktowanym fragmencie, telefon delikatnie zawibruje. W tym momencie dyktowanie może zostać ręcznie zakończone poprzez naciśnięcie przycisku potwierdź, cofnij lub bocznego przycisku akcji. Dyktowanie zostanie zakończone automatycznie jeśli przez kilka sekund nie zostanie wypowiedziane żadne słowo.

Wprowadzanie czasu

Podczas wprowadzania czasu w takich aplikacjach jak Budzik, Kalendarz lub podczas ustawiania czasu w telefonie, należy użyć przycisków numerycznych do wprowadzenia czterech cyfr. Pierwsza para cyfr oznacza godziny, a druga para minuty.

3.6 Sterowanie głosowe (Luna Voice Assistant)

Telefonem można alternatywnie sterować za pomocą poleceń głosowych przy użyciu aplikacji Luna Voice Assistant. Możesz poprosić Lunę o otwarcie zainstalowanych w telefonie aplikacji, wybranie kontaktu lub wysłanie wiadomości tekstowej. Jeśli funkcje AI są włączone, Luna zapewnia rozszerzone funkcje interakcji z telefonem i aplikacjami, może odpowiadać na pytania dotyczące ciekawostek lub wyszukiwać użytkownika w przeglądarce internetowej. Zostaniesz zapytany, czy chcesz korzystać z funkcji AI przy pierwszym uruchomieniu Luny (musisz wyrazić zgodę) lub możesz włączyć ją później w ustawieniach telefonu.

Aby wywołać Lunę, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk akcji. Po sygnale dźwiękowym zacznij dyktować polecenie lub pytanie. Podczas rozmowy z Luną możesz poruszać się po otrzymanych odpowiedziach i poleceniach za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Aby powtórzyć całą odpowiedź Luny lub uzyskać inne szczegóły rozmowy, naciśnij przycisk potwierdzenia. Aby zadać kolejne pytanie, ponownie naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk akcji.

Luna bez funkcji AI ma następujące funkcje: Otwieranie dowolnej aplikacji poprzez wypowiedzenie jej nazwy. Na przykład, aby otworzyć aplikację wiadomości, wywołaj Lunę i powiedz „wiadomości”. Wybieranie kontaktu z listy kontaktów. Na przykład, aby zadzwonić do Michaela, wywołaj Lunę i powiedz „zadzwoń do Michaela”. Napisanie wiadomości do kontaktu z listy kontaktów. Na przykład, aby napisać wiadomość do Michaela, wywołaj Lunę i powiedz „wyślij wiadomość do Michaela”. Następnie tekst można wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej lub dyktowania głosowego.

Luna z funkcjami AI ma następujące dodatkowe funkcje: Ulepszona interakcja z zainstalowanymi aplikacjami. Na przykład, aby utworzyć nową notatkę, wywołaj Lunę i powiedz „Chcę utworzyć nową notatkę”. Luna poprowadzi Cię przez proces tworzenia nowej notatki. Lub poprosić o wyszukanie terminu w przeglądarce internetowej. Odpowiadanie na pytania dotyczące ciekawostek. Możesz na przykład zapytać „Jaka jest najwyższa góra w Europie?”. I wiele więcej. Przekonaj się, jak przydatny może być asystent Luna!

Uwaga: Luna wymaga połączenia z Internetem, jeśli rozpoznawanie mowy offline nie jest włączone. Rozpoznawanie mowy offline musi być obsługiwane przez dany język. Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale Ustawienia. Połączenie internetowe jest wymagane do korzystania z funkcji AI.

3.7 Screen Reader

Screen Reader to funkcja, która umożliwia nawigację w aplikacjach innych firm na telefonie BlindShell za pomocą klawiatury lub ekranu dotykowego. Screen Reader skupia się na elementach aplikacji i odczytuje je na głos. Elementami tymi mogą być pola

tekstowe, etykiety, przyciski itp. Aby poruszać się po tych elementach, użyj przycisków nawigacyjnych lub funkcji eksploracji dotykowej.

- Przycisk 1 - domyślna nawigacja
- Przycisk 2 - Nawigacja według nagłówków -Przycisk 3 - Nawigacja według elementów sterujących -Przycisk 4 - Nawigacja według linków -Przycisk 5 - Nawigacja według słów - eksploruj jedno słowo na raz
- Przycisk 6 - Nawigacja według punktów orientacyjnych i kontenerów -Przycisk 7 - ręczne przewijanie w górę -Przycisk 8 - przełączanie automatycznego odczytu -Przycisk 9 - ręczne przewijanie w dół -Przycisk 0 - wypowiedanie tytułu okna lub aplikacji -Przycisk # - otwiera tę pomoc

3.8 Ekran dotykowy

Ekran dotykowy jest włączony w aplikacjach innych firm, w których czytnik ekranu jest włączony i innych aplikacjach BlindShell, które obsługują tę funkcję. Sterowanie jest wyjaśnione w instrukcji obsługi aplikacji, jeśli obsługuje ona sterowanie ekranem dotykowym. W przypadku aplikacji innych firm sterowanie ekranem dotykowym jest domyślnie włączone jako dodatkowe sterowanie oprócz fizycznej klawiatury. Pomaga to w wygodnym sterowaniu tymi aplikacjami za pomocą gestów i eksploracji za pomocą funkcji dotykowej.

Gesty

-Aby przewinąć, przesunij dwoma palcami po ekranie. Jeśli dojdiesz do początku lub końca strony, rozlegnie się wysoki dźwięk, podobnie jak w przypadku korzystania z przycisków. Podczas przewijania w kierunku ekranu krótkie dźwięki będą wskazywać ruch. Im niższy poziom przewijania, tym głębsze dźwięki. Im wyżej przewiniesz, tym wyższe będą dźwięki. Jeśli aplikacja umożliwia przewijanie w poziomie, przesunij dwoma palcami w bok, aby nawigować.

-Aby potwierdzić wybór elementu, stuknij dwukrotnie w ekran.

Eksploruj dotykiem

Funkcja Eksploruj dotykiem umożliwia zapoznanie się z układem aplikacji i szybkie przechodzenie do elementów sterujących w aplikacji. Aby eksplorować ekran i przechodzić między elementami, umieść jeden palec na ekranie i przesunij go. Komunikaty głosowe informują o elemencie wybranym przez czytnik ekranu. Aby wybrać element, stuknij dwukrotnie ekran.

3.9 Przycisk SOS

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SOS powoduje wykonanie połączenia do przypisanego wcześniej kontaktu alarmowego. Wymagane jest potwierdzenie tej czynności. Jeśli żaden kontakt nie jest przypisany do przycisku SOS, naciśnięcie i przytrzymanie go otworzy menu umożliwiające przypisanie kontaktu alarmowego.

3.10 Zewnętrzna klawiatura

Telefon może być sterowany za pomocą zewnętrznej klawiatury połączonej z telefonem za pomocą kabla USB typu C. Układ zewnętrznej klawiatury może być modyfikowany w sekcji Klawiatura, znajdującej się w ustawieniach telefonu.

Nawigacja za pomocą zewnętrznej klawiatury

- Klawisze strzałek do góry i w dół na klawiaturze zewnętrznej mają tę samą funkcjonalność co przyciski w górę i w dół telefonu.
- Klawisz enter posiada tę samą funkcjonalność, co klawisz zatwierdź znajdujący się w telefonie
- Klawisze Esc oraz Backspace pełnią rolę klawisza cofnij znajdującego się w telefonie.
- Klawisze Cmd i Win spełniają rolę klawisza akcji
- Klawisz menu kontekstowego pełni rolę lewego klawisza funkcyjnego
- Wciśnięcie klawisza Ctrl odczytuje bieżący tekst
- Wciśnięcie klawisza Alt literuje tekst
- Klawisze regulacji głośności regulują głośność aparatu.

Pisanie za pomocą klawiatury zewnętrznej

- Klawisz Enter rozpoczyna nowy wiersz tekstu.
- Wciśnięcie jednocześnie klawiszy Ctrl i Enter zatwierdza tekst.
- Klawisz F1 pełni tę samą funkcję co klawisz *.
- Klawisz F2 pełni tę samą funkcję co klawisz #.
- Włączenie funkcji NumLock umożliwia wpisywanie cyfr za pomocą klawiatury numerycznej.

3.11 Transfer danych między komputerem, a telefonem BlindShell

System operacyjny Windows

System operacyjny Windows powinien automatycznie rozpoznać telefon jako urządzenie przenośne. Pliki można edytować i przenosić między urządzeniami, za pomocą eksploratora plików komputera. Jeśli urządzenie nie zostanie rozpoznane przez komputer, należy zainstalować najnowszą aktualizację i sprawdzić czy znajduje się w niej sterownik MTP.

Urządzenia Apple

Aby kopiować pliki z urządzenia Mac do telefonu, wymagane jest oprogramowanie Android File Transfer. Można je pobrać ze strony: <https://www.android.com/filetransfer/>.

Linux

Telefon powinien zostać automatycznie rozpoznany przez komputer. Komunikacja odbywa się za pomocą eksploratora plików.

4 Funkcje telefonu BlindShell

4.1 Ekran główny

Ekran główny jest punktem wyjścia do korzystania z telefonu. Znajdują się tutaj informacje o stanie akumulatora, zasięgu, godzinie, liczbie nieodebranych powiadomień, takich jak wiadomości, nieodebrane połączenia, itp. Z ekranu głównego można wykonać następujące czynności.:

- otworzyć menu główne naciskając przycisk potwierdź, w górę, lub w dół.
- wykonać połączenie, naciskając odpowiednie cyfry na klawiaturze i wykonać połączenie poprzez naciśnięcie przycisku potwierdź.
- uruchomić szybkie wybieranie, naciskając i przytrzymując dany przycisk na klawiaturze numerycznej. Jeśli szybkie wybieranie nie jest przypisane, naciśnięcie i przytrzymanie otwiera menu umożliwiające przypisanie kontaktu do szybkiego wybierania.
- otworzyć historię połączeń, naciskając i przytrzymując przycisk potwierdź.

Aby powrócić do ekranu głównego z jakiegokolwiek miejsca w telefonie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk cofnij.

4.2 Call

Pozycja menu Call umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych do numerów lub kontaktów z listy kontaktów. Zawiera również historię połączeń i ustawienia połączeń.

Odbieranie połączeń przychodzących

- Aby odebrać połączenie przychodzące, należy nacisnąć przycisk potwierdź.
- Aby odrzucić lub zakończyć połączenie, należy nacisnąć przycisk cofnij.

Wypowiadanie nazwy dzwoniącego

Aby usłyszeć komunikat z nazwą dzwoniącego, należy nacisnąć prawy przycisk akcji. Automatyczne wypowiadanie nazwy dzwoniącego może zostać włączone w ustawieniach telefonu: Dźwięk > Syntezator mowy > Prezentacja połączenia przychodzącego.

Dzwonienie do osób z listy kontaktów

Wybranie pozycji połączenia, a następnie wybierz kontakt wyświetli listę kontaktów. Należy poruszać się po liście kontaktów, dopóki nie znajdzie się kontaktu, do którego chce się zadzwonić. Po odnalezieniu kontaktu, należy nacisnąć przycisk potwierdź, aby wykonać połączenie. Można także użyć opcji wyszukiwania, aby szybciej znaleźć dany kontakt (jest to szczególnie użyteczne w przypadku posiadania w telefonie wielu kontaktów). Pozycja wyszukaj w menu jest ostatnią pozycją na liście, można dostać się do niej naciskając przycisk w dół, jeśli zaznaczony jest pierwszy kontakt na liście. Można także wpisać dowolną literę i spowoduje to przeniesienie do pierwszego kontaktu rozpoczynającego się tą literą (np. wpisanie litery C przeniesie do pierwszego kontaktu na C). Potem można wybrać dalszy kontakt używając przycisków w górę i w dół. Jak już zostanie znaleziona osoba, do której chcemy zadzwonić, wystarczy wcisnąć klawisz potwierdź, aby zainicjować połączenie telefoniczne.

Wybieranie numeru

Wybranie pozycji wybierz numer spowoduje pojawienie się ekranu połączenia, gdzie można wpisać numer telefonu, pod który chcemy zadzwonić. Po wpisaniu numeru należy wcisnąć klawisz potwierdź, aby wykonać połączenie.

Rejestr połączeń

W rejestrze połączeń znajduje się spis wszystkich połączeń (wychodzących i przychodzących) wraz z dodatkowymi informacjami. Wybranie połączenia z tej listy za pomocą klawisza potwierdź spowoduje przeniesienie do menu, w którym znajdują się następujące pozycje:

- dzwoń
- napisz SMS
- czas trwania połączenia
- zapisz numer w kontaktach (jeśli nie jest jeszcze zapisany)
- dodaj numer do istniejącego kontaktu (jeśli nie jest jeszcze zapisany)
- zablokuj numer
- usuń z historii
- usunąć całą historię

UWAGA: wybranie opcji usuń całą historię połączeń spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych połączeń z historii.

Ustawienia połączeń

Statystyki połączeń

Pozycja menu Statystyki połączeń otwiera listę statystyk połączeń z ostatniego miesiąca. Ostatnia pozycja umożliwia ustawienie dnia rozpoczęcia cyklu miesięcznego. Ustawia on dzień rozpoczęcia miesiąca, od którego rejestrowane są statystyki.

Zablokowane numery

Pozycja menu Blocked numbers (Zablokowane numery) otwiera listę kontaktów i numerów telefonów, które nie mogą nawiązywać połączeń telefonicznych z urządzeniem. Aby dodać nowy zablokowany numer lub kontakt, wybierz pozycję Dodaj zablokowany numer. Aby odblokować numer lub kontakt, naciśnij przycisk potwierdzenia na wybranym numerze lub kontakcie.

Szybkie odpowiedzi

Szybkie odpowiedzi mogą być wysyłane po odrzuceniu połączenia. Aby korzystać z tej funkcji, należy włączyć tę opcję w ustawieniach połączeń. Po odrzuceniu połączenia pojawi się opcja wysłania szybkiej odpowiedzi. Możesz wybrać utworzoną przez siebie szybką odpowiedź lub wstępnie zdefiniowane odpowiedzi. Wybierz szybką odpowiedź SMS podczas odrzucania połączenia - tutaj możesz włączyć lub wyłączyć tę opcję. Szybkie odpowiedzi - możesz utworzyć nową szybką odpowiedź lub wybrać jedną ze wstępnie zdefiniowanych szybkich odpowiedzi, wybierając opcję przywrócenia ustawień domyślnych. Te szybkie odpowiedzi można edytować lub usunąć, naciskając przycisk potwierdzenia.

Nagrywanie rozmów telefonicznych

Aby nagrać rozmowę telefoniczną, należy nacisnąć przycisk potwierdź podczas połączenia. Z otwartego menu należy wybrać klawiszem w górę bądź w dół pozycję nagrywaj. Aby zatrzymać nagrywanie, należy ponownie nacisnąć przycisk potwierdź i wybrać z menu pozycję zakończ nagrywanie. Alternatywnie, nagrywanie zostanie automatycznie zakończone w chwili rozłączenia. Nagrana rozmowa jest zapisana automatycznie w liście nagrań aplikacji dyktafon.

Tryb głośnomówiący podczas rozmowy telefonicznej

Aby włączyć tryb głośnomówiący podczas rozmowy telefonicznej, należy nacisnąć przycisk potwierdź podczas połączenia. Z otwartego menu, należy wybrać włącz tryb głośnomówiący. Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, należy nacisnąć przycisk potwierdź i z menu wybrać pozycję wyłącz tryb głośnomówiący. W ustawieniach dźwięku można wybrać automatyczne włączanie trybu głośnomówiącego.

Wyciszenie mikrofonu podczas rozmowy telefonicznej

Aby wyciszyć mikrofon podczas rozmowy telefonicznej, należy nacisnąć przycisk potwierdź podczas połączenia. Z otwartego menu należy wybrać wycisz mikrofon. Aby włączyć dźwięk mikrofonu z powrotem, należy nacisnąć przycisk potwierdź i z menu wybrać włącz mikrofon.

###Odczytanie ostatnich wiadomości

Aby odczytać ostatnią wiadomość podczas rozmowy telefonicznej, należy podczas aktywnego połączenia telefonicznego nacisnąć przycisk potwierdź. Następnie w menu należy wybrać pozycję Wiadomości.

Odbieranie drugiego połączenia przychodzącego

Drugie połączenie przychodzące podczas aktywnej rozmowy telefonicznej sygnalizowane jest powtarzającym się sygnałem dźwiękowym. Po wciśnięciu prawego przycisku akcji usłyszymy nazwę drugiego dzwoniącego. Naciśnięcie przycisku potwierdź spowoduje odebranie drugiego połączenia i wstrzymanie bieżącego połączenia. Aby rozłączyć aktywne połączenie, należy nacisnąć przycisk cofnij.

Połączenie konferencyjne

Połączenie konferencyjne umożliwia utworzenie połączenia grupowego. Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do menu połączenia. Aby dodać kolejne połączenie do konferencji, przejdź do opcji Place another call. Podczas nawiązywania połączenia z innym numerem poprzednie połączenie zostanie zawieszona. Aby dodać nowy numer do połączenia konferencyjnego, wybierz w menu Dodaj połączenie do konferencji. Ta czynność spowoduje dodanie połączenia do konferencji.

4.3 Wiadomości

Pozycja menu Wiadomości umożliwia pisanie wiadomości do numerów lub kontaktów na liście kontaktów. Zawiera również poprzednie konwersacje (wiadomości przychodzące i wychodzące), szablony SMS, wersje robocze i ustawienia wiadomości. Blind-Shell obsługuje odbieranie wiadomości MMS zawierających tylko tekst (np. wiadomości grupowe MMS).

Uwaga: Podczas pisania wiadomości naciśnij prawy przycisk akcji, aby odczytać całą wiadomość i liczbę znaków pozostałych do następnej wiadomości.

Napisz SMS do kontaktu

Aby napisać wiadomość SMS do kontaktu, otwórz opcję Napisz SMS, a następnie wybierz opcję Wybierz kontakt. Pozycja menu Select contact (Wybierz kontakt) otwiera listę kontaktów. Poruszaj się po liście i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wybrać kontakt. Wpisz tekst wiadomości i wyślij ją, naciskając przycisk potwierdzenia.

Napisz SMS na numer

Aby napisać wiadomość SMS na numer, otwórz opcję Napisz SMS, a następnie wybierz opcję Wprowadź numer. Pozycja menu Wprowadź numer otwiera menu formularza z następującymi pozycjami:

- Numer - wprowadź numer telefonu odbiorcy. -Tekst - wprowadź tekst wiadomości. -Wyślij wiadomość - wybierz, aby wysłać wiadomość.

Napisz SMS do wielu odbiorców

Po wybraniu tej opcji pojawi się menu, w którym znajdują się trzy pozycje: odbiorcy, tekst i wyślij wiadomość.

- Odbiorcy – należy wybrać kontakt z listy kontaktów lub podać numer telefonu, na który chcemy wysłać wiadomość, kontakt lub numer zostanie dodany do listy odbiorców. Można kontynuować uzupełnianie listy kontaktów, dopóki nie znajdą się tam wszyscy, którym chcemy wysłać wiadomość. Następnie należy cofnąć się do

poprzedniego menu, używając klawisza cofnij. Aby usunąć odbiorcę, należy zaznaczyć go na liście przyciskiem potwierdź, a następnie wybrać opcję usuń odbiorcę.

- Tekst – należy wpisać treść wiadomości, a następnie potwierdzić klawiszem potwierdź.
- Wyślij wiadomość – po wpisaniu treści wiadomości i wybraniu numeru należy wybrać tę pozycję, aby wysłać wiadomość.

Dopóki wiadomość nie zostanie wysłana, istnieje możliwość edytowania wiadomości przez wybranie odpowiedniej pozycji w menu.

Konwersacje

Sekcja konwersacje zawiera wszystkie wysłane i otrzymane wiadomości, które pogrupowane są według kontaktu lub numeru telefonu. Wybranie danego kontaktu lub numeru wyświetli chronologiczną listę wszystkich wiadomości, które należą do tego kontaktu bądź numeru. Następnie, jeśli zostanie wybrana któraś z wiadomości, pojawią się następujące opcje:

- Odpowiedz – daje możliwość natychmiastowego napisania i wysłania wiadomości do danego kontaktu.
- Przekaż dalej – pozwala przesać daną wiadomość do innego kontaktu lub na numer telefonu.
- Zadzwoń – pozwala zadzwonić do danej osoby lub pod numer telefonu.
- Zapisz jako nowy kontakt – jeśli dany numer nie został zapisany na liście kontaktów, można go zapisać używając tej opcji.
- Dodaj kontakt – jeśli numer telefonu nie został jeszcze zapisany w telefonie, opcja ta pozwala przypisać go do konkretnego kontaktu.
- Usuń – usuwa wiadomość.
- Usuń konwersację – usuwa daną konwersację.
- Liczby w tej wiadomości – wyświetla numery zawarte w tekście wiadomości. Aby wykonać akcję z danym numerem, należy nacisnąć przycisk potwierdź.

Szablony SMS

Menu szablonów SMS umożliwia wysyłanie predefiniowanych wiadomości do kontaktu lub numeru. Wstępnie zdefiniowane wiadomości można utworzyć w ustawieniach wiadomości.

Wersje robocze

Ta pozycja menu zawiera wiadomości zapisane jako wersje robocze. Wersja robocza to niedokończona wiadomość, która nie została wysłana. Aby dokończyć tę wiadomość należy nacisnąć przycisk potwierdź. Następnie można ją wysłać lub ponownie zapisać jako wersję roboczą.

Ustawienia wiadomości

Pozycja menu Ustawienia wiadomości otwiera menu umożliwiające ustawienie powiadomienia o dostarczeniu wiadomości, edycję szablonów wiadomości SMS lub włączanie i wyłączenie wysyłania wiadomości ze znakami diakrytycznymi.

4.4 Kontakty

Menu kontakty pozwala na dostęp, edycję i dodawanie nowych kontaktów. Można także tworzyć kopię zapasową kontaktów oraz importować kontakty. Można również wybrać kontakty przypisane do szybkiego wybierania.

Lista kontaktów

Lista kontaktów zawiera wszystkie kontakty zapisane w pamięci telefonu oraz na karcie SIM. Podczas poruszania się po liście można skorzystać z opcji wyszukiwania oraz przeskoczyć do danego kontaktu, wpisując jego pierwszą literę. Aby wybrać dany kontakt, należy nacisnąć przycisk potwierdź. Spowoduje to otworzenie menu zawierającego następujące pozycje:

- Dzwonź – pozwala na zadzwonienie do danego kontaktu.
- Napisz SMS – pozwala na stworzenie i wysłanie wiadomości do danego kontaktu.
- Wyślij e-mail - otworzy nowy e-mail, a do pola odbiorcy wypełni e-mail kontaktu.
- Edytuj kontakt – pozwala na zmianę imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz e-maila przypisanego do dodanego kontaktu.
- Wybierz dźwięk dzwonka – otwiera listę dzwonek. Aby wybrać dzwonek, należy poruszać się po liście za pomocą klawiszy w górę i w dół i zaznaczyć przyciskiem potwierdź, który ma zostać przypisany do danego kontaktu. Telefon będzie odgrywał tę melodię, kiedy zadzwoni do nas ten kontakt.

- Wyślij kontakt jako wizytówkę – otwiera menu, w którym można wybrać osobę z listy kontaktów lub podać numer telefonu, aby następnie wysłać dane danego kontaktu jako wizytówkę.
- Usuń kontakt – Trwale usuwa kontakt. Wymaga potwierdzenia.

Dodaj nowy kontakt

Nowy kontakt może zostać dodany za pomocą opcji dodaj nowy kontakt. Można zapisać następujące informacje odnośnie danego kontaktu – imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, numer domowy, numer służbowy, inny, adres e-mail i adres pocztowy. Po wypełnieniu wybranych pól, można zapisać kontakt, korzystając z opcji zapisz kontakt.

Ustawienia kontaktów

Pozycja menu Ustawienia kontaktów otwiera menu z następującymi opcjami:

- Sortuj kontakty - zmienia sortowanie kontaktów, lista kontaktów może być uporządkowana alfabetycznie według imienia lub nazwiska.
- Kolejność wyświetlania - zmienia kolejność odczytywania pozycji kontaktów. Jako pierwsze może zostać wyświetlone imię lub nazwisko. -Wybieranie jedнопrzyciskowe - wybieranie jedнопrzyciskowe umożliwia ustawienie szybkiego wybierania kontaktu dla każdego numeru na klawiaturze. Szybkie wybieranie służy do szybkiego wybierania do 10 wybranych kontaktów. Aby przypisać kontakt szybkiego wybierania do numeru, przejdź przez listę numerów (0-9) i naciśnij przycisk potwierdzenia na wybranym numerze. Aby usunąć szybkie wybieranie numeru, wybierz przypisany numer. W tym miejscu można również przypisać kontakt alarmowy dla przycisku SOS. Będąc na ekranie głównym, naciśnij długo numer na klawiaturze, aby szybko wybrać przypisany kontakt. -Importuj kontakty z pliku - pozycja menu Importuj kontakty z pliku spowoduje zaimportowanie kontaktów z pliku do listy kontaktów telefonu. Aby zaimportować kontakty, skopiuj plik .vcf do folderu głównego karty pamięci SD, jeśli jest obecna, lub do folderu głównego pamięci wewnętrznej telefonu. Plik musi mieć nazwę Contacts.vcf. Jeśli plik Contacts.vcf znajduje się w obu magazynach, użyty zostanie plik znajdujący się na karcie pamięci SD. Kontakty w pliku Contacts.vcf identyczne z kontaktami już zapisanymi na liście kontaktów zostaną pominięte podczas importu. Po zakończeniu importowania kontaktów nazwa pliku Contacts.vcf zostanie zmieniona na Contacts-imported.vcf. -Backup contacts to file (Kopia zapasowa kontaktów do pliku) - pozycja menu Backup contacts to file (Kopia zapasowa kontaktów do pliku) umożliwia wykonanie kopii zapasowej kontaktów do pliku Contacts.vcf. Jeśli w telefonie znajduje się karta

pamięci SD, plik Contacts.vcf zostanie utworzony w folderze głównym karty pamięci SD. Jeśli w telefonie nie ma karty pamięci SD, plik Contacts.vcf zostanie utworzony w folderze głównym pamięci wewnętrznej telefonu. -Kopiowanie kontaktów z karty SIM. -Usuń wszystkie kontakty.

4.5 Aplikacje

Dostępność

Lokalizator

Ta funkcja pomaga odnajdywać przedmioty za pomocą niewielkich bezprzewodowych breloków. Za pomocą telefonu skonfiguruj brelok i przyczep go do kluczy albo włóż do plecaka. Brelok można zdalnie aktywować za pomocą telefonu.

UWAGA: Ta funkcja wymaga lokalizatora w postaci breloka dźwiękowego. Można go kupić osobno u dystrybutora BlindShell.

Aby uruchomić brelok po raz pierwszy albo po wymianie baterii, należy wcisnąć i przytrzymać wklęsły przycisk, zostanie to potwierdzone serią dźwięków. Aby skonfigurować brelok, należy otworzyć aplikację Lokalizator w sekcji Dostępność.

Dodaj nowy brelok

Ta pozycja umożliwi skonfigurowanie nowego breloka. Wybierz tę pozycję i zacznij sekwencyjnie wciskać klawisz breloka, aby połączyć go ze swoim telefonem. Poprawne sparowanie zostanie zakończone nadaniem nazwy dla danego breloka.

Znajdź brelok

Ta pozycja otwiera listę sparowanych breloków, wybranie breloka powoduje odtworzenie przez niego sygnału dźwiękowego. Aby zatrzymać sygnał dźwiękowy, należy wybrać pozycję zatrzymaj.

Lista breloków

Ta pozycja wyświetla listę wszystkich sparowanych breloków i umożliwia ich edycję bądź usunięcie.

Detektor kolorów

Aplikacja wykorzystuje aparat fotograficzny, znajdujący się z tyłu telefonu nad przyciskiem SOS do rozpoznawania kolorów. W celu uzyskania najlepszego wyniku, należy trzymać aparat około 10 cm od sprawdzanego obiektu. Naciśnięcie przycisku Potwierdź powoduje podanie wyniku.

UWAGA: Dokładność detektora jest uzależniona od światła otoczenia. W przypadku słabego oświetlenia, podawane wyniki mogą być niedokładne.

Wskazówka: Powtórz pomiar kilkakrotnie w celu uzyskania najlepszego wyniku.

Gdzie jestem?

Aplikacja wykorzystuje sieci komórkowe, GPS oraz sieci WiFi w celu określenia lokalizacji i ustalenia najbliższego adresu. Cała procedura może zająć do 30 sekund.

Aplikacja umożliwia udostępnienie ustalonej lokalizacji za pomocą wiadomości SMS, e-mail bądź dowolnej innej zainstalowanej aplikacji.

UWAGA: W zależności od terenu i pogody, dokładność lokalizacji może się wahać.

Uwaga: Funkcja wymaga dostępu do Internetu.

Lupa

Aplikacja umożliwia powiększanie obiektów jak tradycyjnej lupie.

- Aby powiększyć obiekt skieruj kamerę telefonu w kierunku przedmiotu i wciśnij przycisk w dół. Aby zmniejszyć powiększenie, wciśnij przycisk w górę.
- Wciśnięcie klawisza Potwierdź otwiera menu zawierające następujące pozycje: Włącz stopklatkę, włącz/wyłącz odwrócenie kolorów, włącz/wyłącz latarkę.

Etykiety NFC

Aplikacja służy do znakowania trudno rozpoznawalnych obiektów, takich jak pudełka, segregatory. Dzięki samoprzylepnym etykietom NFC, można łatwo rozpoznać obiekt za pomocą telefonu BlindShell.

Aplikacja wymaga samoprzylepnych etykiet NFC. W zestawie z telefonem BlindShell dołączona jest jedna etykieta. Aby dokupić więcej etykiet skontaktuj się z dystrybutorem.

Znakowanie przedmiotów

- Aby oznaczyć przedmiot, przyklej do niego samoprzylepną etykieta.

- Z menu wybierz pozycję Nowa etykieta, a następnie zbliż telefon do etykiety i wpisz albo nagraj opis.

Czytaj etykiety

Aby rozpoznać wcześniej wprowadzoną etykieta, wybierz opcję Czytaj etykiety i zbliż tył telefonu do etykiety.

Edytowanie

Aby zedytować lub usunąć etykieta, wybierz ją z listy i wybierz stosowną pozycję menu za pomocą klawisza Potwierdź.

Komunikacja

E-mail

Aplikacja umożliwia obsługiwanie jednej skrzynki poczty elektronicznej.

Zaloguj się

Aby skonfigurować nowe konto poczty elektronicznej, należy wprowadzić adres e-mail, imię nadawcy, serwer SMTP, IMAP oraz podać hasło, a następnie zapisać wprowadzone dane. Informacje na temat serwerów SMTP oraz IMAP znajdują się na stronie internetowej dostawcy.

UWAGA: Niektórzy dostawcy poczty elektronicznej wymagają dodatkowego uwierzytelnienia od aplikacji BlindShell. W tym celu zalecane jest przy pierwszorazowym logowaniu, jednoczesne zalogowanie się na konto e-mail z innego urządzenia i postępowanie zgodnie z instrukcją dostawcy.

Ustawienia

Po poprawnym skonfigurowaniu i zalogowaniu do konta. W aplikacji są dostępne dodatkowe elementy.

Edytuj

Pozycja pozwala edytować informacje konta bądź usunąć konto.

Sprawdzanie w tle

Funkcja umożliwia zdefiniowanie czy i jak często aplikacja ma sprawdzać skrzynkę pocztową. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona, co oznacza, że poczta jest sprawdzana tylko kiedy aplikacja jest uruchomiona przez użytkownika.

UWAGA: włączenie tej opcji zwiększa zużycie akumulatora.

Tandem

Aplikacja Tandem umożliwia komunikację z innymi użytkownikami za pośrednictwem czatu, połączeń, połączeń wideo i pomocy w zdalnym sterowaniu. Cała komunikacja jest szyfrowana. Możesz komunikować się z innymi użytkownikami telefonów Blind-Shell, a także ze smartfonami z systemem Android lub iOS. Wystarczy wysłać im zaproszenie, aby mogli zainstalować aplikację Tandem.

Dodawanie nowego kontaktu

Aby rozpocząć komunikację z innymi, należy dodać nowy kontakt. Można to zrobić na dwa sposoby:

Zaakceptowanie zaproszenia:

- Zaakceptowanie zaproszenia otrzymanego w wiadomości SMS od innego użytkownika.
- Otwórz zaproszenie z otrzymanej wiadomości SMS (w menu „Użyj informacji z tekstu” -> URL -> „Otwórz w aplikacji Tandem”) lub z powiadomienia, które pojawi się po otrzymaniu zaproszenia.

Tworzenie zaproszenia:

Utwórz zaproszenie i wyślij je za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu lub do kontaktu w książce telefonicznej. Kroki tworzenia zaproszenia:

- Otwórz menu główne i wybierz opcję Add New Contact (Dodaj nowy kontakt).
- Wybierz kontakt lub wprowadź numer telefonu.
- Wiadomość SMS z zaproszeniem zostanie wysłana do wybranego kontaktu.

Po utworzeniu i wysłaniu nowego zaproszenia w aplikacji Tandem należy poczekać, aż druga strona je zaakceptuje. Po zaakceptowaniu zaproszenia można rozpocząć korzystanie ze wszystkich opcji komunikacji z tym kontaktem.

Lista kontaktów

Lista kontaktów zawiera wszystkie kontakty, które zostały utworzone poprzez wysłanie lub zaakceptowanie zaproszeń. Kontakt może znajdować się w jednym z trzech stanów:

- **Oczekiwanie na zaakceptowanie zaproszenia:** Zaproszenie zostało wysłane, ale kontakt jeszcze go nie zaakceptował. Dopóki kontakt nie zaakceptuje zaproszenia, nie można się z nim komunikować.
- **Aktywny:** Po zaakceptowaniu zaproszenia można komunikować się z kontaktem: Rozpocząć czat Nawiązać połączenie lub połączenie wideo. Zainicjować zdalne sterowanie.
- **Kontakt został rozłączony:** Ten stan występuje, jeśli druga strona usunie połączenie. Nie można wysyłać nowych wiadomości ani komunikować się w żaden sposób. Można jedynie wyświetlić historię czatu lub usunąć kontakt.

Czat

W sekcji Czat można wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe i głosowe z kontaktem. Aby rozpocząć czat:

- Wybierz kontakt z listy kontaktów.
- Wybierz opcję Czat.
- W menu wybierz opcję Nowa wiadomość.

Dzwonienie

Do nawiązywania połączeń telefonicznych lub wideo służy funkcja Call lub Video call. Aby rozpocząć połączenie:

- Wybierz kontakt z listy kontaktów.
- Wybierz opcję Call lub Video call.
- Poczekaj, aż druga strona odbierze połączenie.

Podczas połączenia można dostosować następujące ustawienia (naciśnij przycisk potwierdzenia):

- Przetączenie między słuchawką a zestawem głośnomówiącym.
- Włączanie lub wyłączenie kamery.
- Wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia mikrofonu.

Zdalne sterowanie

Funkcja zdalnego sterowania umożliwia innemu użytkownikowi zdalne sterowanie telefonem lub, odwrotnie, sterowanie telefonem użytkownika. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy potrzebna jest pomoc w ustawieniach telefonu lub określonych funkcjach. Po uruchomieniu funkcji zdalnego sterowania telefon jest sterowany przez innego użytkownika. Aby uruchomić zdalne sterowanie:

- Wybierz kontakt z listy kontaktów.
- Wybierz opcję Zdalne sterowanie.
- Poczekaj, aż druga strona zaakceptuje żądanie.
- Druga osoba może teraz zdalnie sterować telefonem.

Aby zakończyć zdalne sterowanie, naciśnij przycisk Wstecz i potwierdź zakończenie.

Zarządzanie kontaktami

W sekcji Zarządzanie kontaktami można wykonać następujące czynności:

- Zmień nazwę: zmiana nazwy wyświetlanej dla tego kontaktu.
- Delete (Usuń): Usunięcie wszystkich danych powiązanych z tym kontaktem, w tym historii czatu.
- Wyślij ponownie zaproszenie: Dostępne tylko wtedy, gdy kontakt nie zaakceptował jeszcze zaproszenia.

Ustawienia

W sekcji Ustawienia można usunąć wszystkie zapisane dane z aplikacji.

Książki

Czytnik książek

Aplikacja Czytnik książek obsługuje odtwarzanie audiobooków w formatach dźwiękowych mp3, m4a i m4b, a także EPUB, Daisy oraz książki w plikach txt. Aby dodać książkę do Czytnika książek, pobierz książkę za pomocą aplikacji Biblioteka lub skopiuj pliki książki do katalogu BlindShell/Books wewnętrznej pamięci telefonu lub karty pamięci SD. Katalog lub plik w tym katalogu jest rozpoznawany jako pojedyncza książka w Czytniku książek.

- Aby przeczytać książkę, wybierz książkę z listy książek i wybierz Czytaj od początku lub Kontynuuj czytanie, jeśli książka została już przeczytana.
- Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk wstecz.
- Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk potwierdzenia w czasie wstrzymania.
- W audiobooku, aby przejść do następnego/poprzedniego rozdziału lub części książki, naciśnij przycisk w dół/w górę.
- W książce w pliku tekstowym, aby przejść do następnego/poprzedniego fragmentu, naciśnij przycisk w dół/w górę.

Menu nawigowania

Aby otworzyć menu odtwarzania, naciśnij przycisk potwierdzenia podczas odtwarzania. Menu odtwarzania zawiera następujące opcje:

- Skocz do procentowej części książki - wybierz i podaj procent książki, do którego Czytnik książek ma skoczyć (liczba 0-99).
- Odtwórz następny rozdział - odtwarza następny rozdział/część książki, jeśli istnieje.
- Odtwórz poprzedni rozdział - odtwarza poprzedni rozdział/część książki, jeśli istnieje.
- Dodaj zakładkę - tworzy zakładkę w bieżącej pozycji w książce. Podaj nazwę zakładki lub pozostaw puste pole, aby ustawić bieżący znacznik czasu jako nazwę zakładki.
- Przesuń się w książce (tylko w audiobooku) - ustawia przyciski w dół i w górę do przewijania do przodu i do tyłu książki o 10 sekund. Jeśli przycisk w dół lub w górę nie jest naciśnięty przez 10 sekund, te przyciski zaczynają działać normalnie.
- Prędkość odtwarzania (tylko w audiobooku) - zmienia prędkość odtwarzania dźwięku.
- Szybkość mowy (tylko w książce w pliku tekstowym) - zmienia szybkość mowy czytelnika książek.
- Język mowy (tylko w książce w pliku tekstowym) - zmienia język tekstu na mowę w czytniku książek.

Aby umilić doświadczenie czytania, przyciski klawiatury numerycznej mają następujące funkcje:

- 4 - Odtwarza poprzedni rozdział lub część książki, jeśli istnieje.
- 5 - Odtwarza lub pauzuje odczyt książki.
- 6 - Odtwarza następny rozdział lub część książki, jeśli istnieje.
- 7 - Zmniejsza prędkość odtwarzania lub szybkość mowy.

- 8 - Ustawia domyślną prędkość odtwarzania lub szybkość mowy.
- 9 - Zwiększa prędkość odtwarzania lub szybkość mowy.
- 0 - Dodaje zakładkę.

Media

Aparat

Aplikacja umożliwia robienie zdjęć za pomocą zintegrowanego aparatu fotograficznego telefonu.

- Sekwencyjne kliknięcia sygnalizują, że aparat jest włączony i gotowy do zrobienia zdjęcia.
- Aby zrobić zdjęcie, należy wcisnąć klawisz potwierdź.
- Dźwięk migawki potwierdza zrobienie zdjęcia.
- Po zrobieniu zdjęcia dostępne jest menu, które umożliwia zapisanie obrazu.
- Pozycja zapisz obraz umożliwia nagranie krótkiej notatki głosowej opisującej zdjęcie. Opis zdjęcia jest odtwarzany w galerii zdjęć.

Radio FM

Aplikacja umożliwia słuchanie lokalnych rozgłośni radiowych. Aplikacja wymaga podłączenia słuchawek, ponieważ pełnią one jednocześnie funkcję anteny.

- Aby włączyć aplikację należy wybrać pozycję Włącz radio.
- Aby automatycznie przejść do kolejnej stacji należy wcisnąć klawisz w górę albo w dół.
- Aby dodać stację do ulubionych, należy wcisnąć klawisz Potwierdź podczas odtwarzania, a następnie wybrać pozycję Dodaj do ulubionych.
- Aby usunąć stację z ulubionych, należy wcisnąć klawisz Potwierdź podczas odtwarzania, a następnie wybrać pozycję Usuń z ulubionych.
- Aby przywrócić odtwarzanie radia przez słuchawki, należy wybrać z menu pozycję Odtwarzaj przez słuchawki.
- Aby ręcznie wybrać częstotliwość, wciśnij klawisz Potwierdź podczas odtwarzania i wybierz z menu pozycję Strojenie ręczne. Klawisze w górę i w dół zmieniają częstotliwość o 0.1 MHz.
- Aby wpisać dokładną częstotliwość, wciśnij klawisz Potwierdź podczas odtwarzania i wybierz z menu pozycję Wpisz częstotliwość, a następnie wpisz cyfry za pomocą klawiatury numerycznej.

Zdjęcia

Ta aplikacja umożliwia przeglądanie zdjęć wykonanych aparatem oraz zapisanych w telefonie.

- Aby przeglądać zdjęcia wykonane aparatem, należy wybrać pozycję Zdjęcia z aparatu.
- Aby przeglądać skopiowane i pobrane zdjęcia, należy wybrać pozycję Inne zdjęcia.
- Podczas przeglądania zdjęć, odtwarzany jest opis głosowy.
- Aby powiększyć zdjęcie, należy nacisnąć przycisk potwierdź podczas oglądania i wybrać zbliżenie. Aby zwiększyć powiększenie, należy wykonać te kroki ponownie. Kiedy osiągnięte zostanie maksymalne powiększenie (x16), po naciśnięciu przycisku potwierdź dostępna będzie funkcja oddalenie, która zmniejsza obraz. Aby regulować powiększenie można użyć również przycisku krzyżyk (aby zbliżyć) i przycisku gwiazdka (aby oddalić). Po powiększonym zdjęciu można poruszać się w lewo i prawo za pomocą klawiszy 4 i 6 oraz w górę i w dół za pomocą klawiszy 2 i 8.
- Aby sprawdzić informacje o zdjęciu, zmienić nagrałą notatkę lub usunąć zdjęcie, należy nacisnąć przycisk potwierdź podczas oglądania zdjęcia i wybrać odpowiednią opcję z menu.

Udostępnij zdjęcie

Aby udostępnić zdjęcie, należy nacisnąć przycisk potwierdź podczas oglądania zdjęcia i wybrać pozycję Udostępnij zdjęcie. Otworzy się menu z opcjami:

- Udostępnij za pomocą email – otwiera nową wiadomość mailową, w której zdjęcie dołączone jest jako załącznik.
- Udostępnij za pomocą wiadomości – zdjęcie zostanie zaszyfrowane i przesłane na serwer BlindShell. Odbiorca otrzyma wiadomość z linkiem do obrazu. Ta funkcja wymaga połączenia z Internetem.

Opłaty i prywatność:

- Nie używamy MMSów w celu ułatwienia tej funkcji. Operator sieci komórkowej obciąży Cię standardową opłatą za SMS oraz za transfer danych, jeśli korzystasz z danych mobilnych.
- Wszystkie zdjęcia wysłane za pomocą tej funkcji są szyfrowane przy użyciu bezpiecznego szyfru (AES). Klucz deszyfrujący jest zawarty w wiadomości tekstowej i

wysłany tylko do wybranego przez Ciebie odbiorcy. Nie jest przesyłany nigdzie indziej. Mimo, że zaszyfrowane dane obrazu przechowywane są na serwerach Blind-Shell, nikt (w tym firma BlindShell) nie może przeglądać zawartości udostępnionych zdjęć bez klucza.

- Dane zaszyfrowanych zdjęć są przechowywane na serwerze co najmniej 14 dni po przestaniu.

Radio internetowe

Aplikacja umożliwia słuchania rozgłośni radiowych z całego świata, w jakości cyfrowej.

- Aby rozpocząć odtwarzanie, należy wybrać rozgłośnię z listy.
- Aby dodać rozgłośnię do listy ulubionych, należy wcisnąć przycisk Potwierdź podczas odtwarzania i wybrać Zapisano w ulubionych.
- Aby usunąć rozgłośnię z listy ulubionych, należy podjąć te same kroki.

UWAGA: funkcja wymaga połączenia z internetem.

Odtwarzacz muzyki

Aplikacja umożliwia odtwarzanie plików audio umieszczonych w pamięci telefonu i na karcie SD. Przenieś pliki audio do folderu Music, aby zobaczyć je w odtwarzaczu muzyki.

- Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz utwór z listy.
- Aby przewinąć do kolejnego lub poprzedniego utworu, wciśnij klawisz w górę bądź w dół.
- Aby chwilowo wstrzymać odtwarzanie, wciśnij klawisz Cofnij.
- Aby wrócić do listy utworów, należy wcisnąć klawisz Cofnij podczas kiedy utwór jest wstrzymany.
- Aby przewinąć utwór do przodu, wciśnij klawisz w dół podczas kiedy utwór jest odtwarzany.
- Aby przewinąć utwór do tyłu, wciśnij klawisz w górę podczas kiedy utwór jest odtwarzany.
- Aby dodać utwór do ulubionych, podczas odtwarzania wciśnij klawisz Potwierdź i wybierz pozycję Dodaj do ulubionych. Powtórz te same kroki, aby usunąć utwór z listy ulubionych.
- Aby usunąć utwór, wciśnij klawisz Potwierdź podczas odtwarzania i wybierz usuń.

YouTube

Aplikacja umożliwia odtwarzanie materiałów audiowizualnych zamieszczanych na stronie YouTube przez użytkowników usługi.

Ważna uwaga

- Materiały zamieszczane w serwisie YouTube są twórcami niezależnych autorów. Firma BlindShell nie jest w żaden sposób powiązana z platformą YouTube ani z autorami zamieszczanych w serwisie treści i nie odpowiada za treść umieszczanych materiałów.
- Aplikacja YouTube w telefonach BlindShell, działa w trybie anonimowym. Aplikacja nie wspiera funkcji logowania, a więc również korzystania z usług premium albo dostępu do materiałów ograniczonych wiekowo.
- Takie funkcje jak dodawanie materiałów do listy ulubionych, historia przeglądania, czy subskrypcje do kanałów nie są synchronizowane z innymi urządzeniami.
- Niektóre filmy bądź transmisje na żywo mogą wykorzystywać format niekompatybilny z telefonem BlindShell.

Odtwarzanie wideo

- Aby znaleźć film lub kanał, wybierz pole Szukaj.
- Aby zobaczyć listę ostatnio odtwarzanych materiałów, wybierz pozycję Historia.
- Aby przejrzeć listę ulubionych materiałów, wybierz pozycję ulubione.
- Aby segregować najnowsze materiały w serwisie, wybierz pozycję Kategorie.
- Aby otworzyć opcje danego materiału, wybierz go z listy.
- Aby rozpocząć odtwarzanie z menu wybierz Odtwarzaj od początku albo Wznów odtwarzanie.

Ustawienia

Funkcja Tryb wideo umożliwia ustawienie orientacji obrazu, materiały mogą być wyświetlane pionowo albo obrócone o 90 stopni do pozycji poziomej. Tryb Tylko audio zauważalnie przyspiesza działanie aplikacji i zmniejsza ilość pobieranych danych poprzez pobieranie jedynie dźwięku.

Odtwarzacz wideo

Odtwarzacz wideo umożliwia odtwarzanie filmów znajdujących się w pamięci urządzenia. Filmy należy umieścić w pamięci telefonu bądź na karcie pamięci w folderze

o nazwie "Movies", aby były widoczne w aplikacji. Dodatkowo, filmy mogą być kategoryzowane poprzez tworzenie podfolderów w folderze "Movies".

Odtwarzanie filmów

- Wybierz opcję pokaż filmy, aby wyświetlić wszystkie filmy.
- Wybierz pozycję Albumy, aby wyświetlić listę podfolderów.. Wciśnięcie klawisza potwierdź otwiera zawartość danego folderu.
- Wybierz pozycję ulubione, aby wyświetlić filmy oznaczone jako ulubione.
- Wciśnij klawisz potwierdź, aby odtworzyć film zaznaczony na liście.
- podczas odtwarzania klawisz potwierdź otwiera menu dla danego filmu.

Ustawienia

Tryb wideo - umożliwia zmianę trybu wyświetlania filmu, domyślnie filmy są wyświetlane w orientacji pionowej. Wybranie orientacji poziomej obraca film o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Opcja "Odtwarzaj tylko dźwięk" odtwarza jedynie dźwięk filmu.

Narzędzia

Budzik

Aplikacja umożliwia ustawianie alarmu we wskazanych przez użytkownika godzinach i dniach. Aby usunąć dany alarm, należy zaznaczyć go klawiszem potwierdź i wybrać stosowną pozycję z menu.

Nowy alarm

Otwiera menu z następującymi opcjami:

- Ustaw czas - czas alarmu należy wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej w formie czterech cyfr. Dla przykładu godzinę siódmą trzydzieści rano należy wprowadzić jako 0730.
- Ustaw powtórzenie - pozwala wybrać dni tygodnia, w które alarm ma być powtarzany. Jeżeli żaden dzień nie zostanie wybrany, alarm będzie działał codziennie.
- Zapisz alarm - zapisuje i aktywuje alarm.

Edytowanie alarmu

Wybierz istniejący alarm z listy przyciskiem potwierdź, aby otworzyć następujące menu:

- Włącz/wyłącz alarm - wyłączenie zatrzymuje alarm, ale nie usuwa go z listy
- zmień alarm - umożliwia edytowanie czasu oraz powtórzeń
- usuń alarm - permanentnie usuwa alarm

Kalkulator

Aplikacja umożliwia podstawowe operacje matematyczne takie jak dodaj, odejmij, pomnóż i podziel.

- Wprowadzanie cyfr - klawiatura numeryczna
- znaki matematyczne, tj. plus, minus, razy, podziel - klawisz gwiazdka
- przecinek - klawisz krzyżyk
- potwierdzenie operacji - klawisz potwierdź

Kalendarz

Aplikacja umożliwia tworzenie i śledzenie wydarzeń.

Dodaj nowe wydarzenie

Wybranie tej opcji powoduje otworenie menu zawierającego następujące pozycje:

- Nazwa – w tym polu można nazwać wydarzenie, np. Urodziny Ani.
- Miejsce – w tym polu można wpisać np. adres, albo nazwę restauracji
- Data rozpoczęcia – w tym polu należy podać datę początkową wydarzenia
- Godzina rozpoczęcia – w tym polu należy podać czas rozpoczęcia wydarzenia. Domyślnie ustawiony jest cały dzień.
- Data zakończenia – w tym polu należy podać datę końcową wydarzenia
- Godzina zakończenia – w tym polu należy podać godzinę zakończenia wydarzenia.
- Powtórz – w tym polu można zdefiniować cykl powtarzania wydarzenia.
- Przypomnienie – w tym polu można ustawić, kiedy telefon ma przypomnieć o nadchodzącym wydarzeniu.
- Zapisz wydarzenie – zapisuje nowe wydarzenie w kalendarzu

Terminarz

W tym miejscu wyświetlane są wydarzenia w formie chronologicznej listy.

Przeglądaj kalendarz

Aby przeglądać kalendarz według tygodni i dni, należy w menu wybrać pozycję przeglądamy kalendarz. Następnie należy wybrać rok, miesiąc oraz tydzień, aby sprawdzić liczbę wydarzeń w danym tygodniu. Następnie można wybrać przeglądanie według tygodni lub według dni.

Wyszukaj

W tym miejscu można odszukać wydarzenie, wpisując jego nazwę.

Imieniny

W tym miejscu można wyświetlić imieniny nadchodzące w ciągu najbliższych siedmiu dni, odszukać datę po imieniu, albo wyświetlić imieniny po dacie.

Święta

Wyświetla w terminarzu listę świąt. UWAGA: Ta funkcja wymaga połączenia z Internetem.

Latarka

Aplikacja włącza światło LED.

Minutnik

Prosta aplikacja, która umożliwia odliczanie dowolnej ilości czasu. Po upływie ustalonego czasu, aplikacja odtwarza alarm. Podczas kiedy aplikacja jest włączona można korzystać z wszystkich innych funkcji telefonu.

Ustawianie odliczania

- Aby włączyć minutnik wciśnij klawisz Potwierdź
- Wybierz pozycję Ustaw czas, aby skonfigurować godziny, minuty i sekundy
- Wybierz pozycję Aktywuj, aby włączyć wcześniej zdefiniowane odliczanie.

Pauza i zatrzymaj

- Podczas kiedy minutnik odlicza czas wciśnij przycisk Potwierdź, aby wywołać menu.
- Pozycja Pauza wstrzymuje odliczanie do chwili, kiedy odliczanie nie zostanie ponownie wznowione.
- Pozycja Zatrzymaj wyłącza odliczanie i resetuje czas do wcześniej ustawionej wartości.

Notatki

Aplikacja umożliwia tworzenie notatek tekstowych za pomocą klawiatury bądź poprzez dyktowanie.

Aby edytować, udostępnić albo usunąć istniejącą notatkę, należy wybrać ją z listy.

Stoper

Prosta aplikacja, która umożliwia precyzyjne mierzenie upłyniętego czasu. Podczas kiedy aplikacja jest włączona można korzystać z wszystkich innych funkcji telefonu.

- Aby uruchomić stoper, otwórz menu wciskając przycisk Potwierdź i wybierz pozycję Start.
- Aby zatrzymać stoper, wciśnij klawisz Potwierdź podczas kiedy stoper jest uruchomiony.
- Aby wznowić stoper od zatrzymanego miejsca, wciśnij klawisz Potwierdź i wybierz z menu pozycję Wznów.
- Aby wyzerować i automatycznie uruchomić od nowa stoper, wciśnij klawisz Potwierdź i wybierz pozycję Zrestartuj stoper.
- Wybranie pozycji Wyzeruj stoper, zeruje stoper.

Konwerter jednostek

Aplikacja umożliwia przeliczanie i zamienianie jednostek pomiaru.

Aby przekonwertować wybierz z menu jednostkę wejściową, jej wartość, a następnie wybierz jednostkę wyjściową.

Dyktafon

Aplikacja umożliwia rejestrowanie dźwięku.

- Aby zapisać nagranie, wciśnij klawisz Potwierdź podczas nagrywania.
- Aby chwilowo wstrzymać nagrywanie, wciśnij klawisz Cofnij. Aby wznowić nagrywanie, wciśnij przycisk Potwierdź. Aby zakończyć i zapisać nagranie, podczas kiedy nagrywanie jest wstrzymane, wciśnij ponownie przycisk Cofnij.
- Aby odtworzyć, edytować bądź udostępnić nagranie wybierz je z listy nagrań klawiszem Potwierdź, a następnie wybierz stosowną pozycję z menu.

Pogoda

Aplikacja Pogoda pokazuje aktualną pogodę w danej lokalizacji i prognozę na nadchodzące trzy dni.

Uwaga: Ta funkcja wymaga połączenia z internetem.

Lokalna pogoda

Pokazuje pogodę dla miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz. Prognoza widoczna jest na trzy kolejne dni.

- Prognoza godzinowa - prognozę godzinową na każdy dzień można znaleźć wybierając odpowiedni dzień. Dla każdej godziny można zobaczyć takie informacje, jak temperatura, prędkość wiatru lub wilgotność.
- Szczegóły - bardziej szczegółowy przegląd pogody na dany dzień. Widoczne będą takie informacje, jak godzina wschodu i zachodu słońca, wskaźnik UV lub wskaźnik jakości powietrza.

Wskaźnik UV

Wskaźnik ultrafioletu pokazuje intensywność promieniowania słonecznego. Im wyższy wskaźnik UV, tym silniejszy krem przeciwsłoneczny należy stosować.

Jakość powietrza

Informuje o tym, jak czyste lub zanieczyszczone jest powietrze w Twojej lokalizacji. Im niższy wskaźnik jakości powietrza, tym zdrowsze powietrze na zewnątrz. Wskaźnik jakości powietrza jest dostępny tylko dla bieżącego dnia, ponieważ nie można go przewidzieć, a dane są pobierane na bieżąco.

Znajdź miasto

Aby wyszukać miasto należy wybrać z menu opcję Znajdź Miasto, która otwiera pasek wyszukiwania. Można znaleźć dowolne miasto w dowolnym kraju. Wyszukiwane miasto można także zapisać w ulubionych.

Ulubione

Znajduje się tutaj lista zapisanych miast. Można usunąć miasto z ulubionych.

Ustawienia

Dostosuj jednostki temperatury, prędkości wiatru i ciśnienia do swoich upodobań.

- Temperatura - można przełączać pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita.
- Prędkość wiatru - można wybrać opcje takie jak kilometry na godzinę, metry na sekundę, mile na godzinę i węzły.
- Ciśnienie - można wybrać milibary, hektopaskale, milimetry słupa rtęci lub cale rtęci.

Menedżer plików

Menedżer plików to narzędzie do przeglądania i pracy z plikami i folderami w telefonie. Można uzyskać dostęp zarówno do pamięci wewnętrznej, jak i karty SD.

Przeglądaj pliki

W tym trybie można przeglądać pamięć wewnętrzną i kartę SD. Każdy element zawiera informacje, czy jest to folder, czy plik. Pliki, jeśli dany typ jest obsługiwany, można otwierać bezpośrednio z Menedżera plików w odpowiedniej aplikacji. Pliki lub foldery można kopiować lub przenosić do innej wybranej lokalizacji. Foldery można również zmieniać lub usuwać. Wszystkie te funkcje są dostępne w menu po wybraniu odpowiedniego folderu lub pliku.

Kopiowanie, przenoszenie i wklejanie pliku lub folderu

Operacje kopiowania lub przenoszenia można wykonywać dla każdego pliku lub folderu. Aby skopiować lub przenieść plik lub folder, otwórz menu folderu lub pliku i wybierz opcję kopiuj lub przenieś. Następnie plik lub folder zostanie zapisany w schowku.

Następnie przejdź do miejsca, w którym chcesz skopiować lub przenieść plik lub folder i wybierz opcję skopiuj tutaj lub przenieś tutaj z menu folderów. Jeśli wybierzesz opcję kopiowania, oryginalny plik pozostanie niezmieniony po wklejeniu do nowej lokalizacji. Jeśli wybrana jest opcja przenoszenia, plik lub folder zostanie przeniesiony ze starej lokalizacji do nowej.

Tworzenie nowego folderu lub nowego dokumentu tekstowego

W folderze można utworzyć nowy dokument tekstowy lub nowy pusty folder, wybierając pozycję menu Więcej opcji.

Menedżer archiwum

Menedżer archiwum jest częścią Menedżera plików i umożliwia pracę z plikami archiwów (plikami ZIP). Plik archiwum można rozpakować do folderu. Aby to zrobić, otwórz plik archiwum i wybierz Otwórz w Menedżerze archiwów. Możliwe jest również utworzenie nowego pliku archiwum z folderu lub pliku. Wybierz plik lub folder, a następnie wybierz opcję Otwórz w menedżerze archiwów lub wybierz element menu menedżera archiwów.

Edytor tekstu

Menedżer plików zawiera prosty edytor tekstu. W edytorze tekstu można pisać i edytować proste dokumenty tekstowe. Aby otworzyć plik w edytorze tekstu, znajdź dokument tekstowy, otwórz go i wybierz opcję Otwórz w edytorze tekstu.

Ustawienia

Menedżer plików posiada ustawienia modyfikujące pracę z plikami.

- Sortuj pliki i foldery – ustawia kolejność sortowania folderów i plików (według nazwy, ostatniej modyfikacji, rozmiaru). Domyślnie pliki i foldery są sortowane według nazwy.
- Pokaż rozszerzenie pliku - określa, czy mają być wyświetlane rozszerzenia plików.

Uwaga: Jeśli opcja Pokaż rozszerzenie pliku jest włączona, rozszerzenie pliku można później edytować. Zmiana rozszerzenia pliku może spowodować problem podczas otwierania pliku. Domyślnie rozszerzenia nie są wyświetlane.

On-line

Przeglądarka Internetowa

Ta aplikacja umożliwia przeglądanie stron internetowych.

Menu przeglądarki internetowej

- Aby rozpocząć, należy wybrać pozycję Wpisz adres bądź szukaj.
- Aby przejść do menu podczas przeglądania, należy nacisnąć klawisz cofnij.
- Aby wrócić do otwartej strony internetowej, należy wybrać z menu pozycję Przeglądaj stronę.
- Aby ponownie załadować stronę, należy wybrać z menu Nawigacja pozycję Załaduj ponownie.

Przeglądanie

- Poruszanie się po elementach strony internetowej odbywa się za pomocą przycisków w górę i w dół.
- Aby kliknąć wybrany element, należy nacisnąć klawisz potwierdź.

W celu ułatwienia poruszania się po stronach internetowych, klawiatura numeryczna umożliwia zdefiniowanie sposobu poruszania się klawiszami w górę i w dół:

- 1 - Domyślny tryb poruszania
- 2 - Poruszanie się po nagłówkach
- 3 - Poruszanie się po elementach sterujących
- 4 - Poruszanie się po linkach
- 5 - Poruszanie się po słowach
- 6 - Poruszanie się po punktach orientacyjnych
- 7 - Przenosi na górę strony
- 8 - Przełącznik odczytu automatycznego
- 9 - Przenosi na koniec strony
- * - Przycisk Wstecz (Przejdź do poprzedniej strony)
- 0 - Przeczytaj tytuł strony
- # - Otwiera pomoc

Znajdź na stronie

- Aby znaleźć tekst na bieżącej stronie, należy wybrać z menu pozycję Znajdź na stronie.
- Aby poruszać się po wynikach wyszukiwania na stronie, należy naciskać klawisze w górę lub w dół.
- Aby zakończyć wyszukiwanie i poruszać się po domyślnych elementach, należy nacisnąć klawisz 1.

Ustawienia

- Ustawienia audio-ikon – ustawia, które elementy strony internetowej będą sygnalizowane dźwiękiem audio-ikoną podczas przeglądania strony.
- Wyszukiwarka – Definiuje domyślną wyszukiwarkę.
- Pokaż nakładkę tekstową – pokazuje przezroczystą nakładkę, na której wyświetlony jest duży tekst elementu, który jest zaznaczony.
- Tryb prywatny – po wybraniu, odwiedzane strony nie będą zapisywane w historii przeglądarki.
- Użyj aplikacji do oglądania filmów YouTube – po wybraniu, filmy YouTube będą otwierane w osobnej aplikacji YouTube.
- Wyczyść pliki pamięci przeglądarki – czyści pamięć podręczną przeglądarki

Instalowanie aplikacji i zarządzanie nimi

W tym miejscu można znaleźć i zainstalować wszelkiego rodzaju nowe aplikacje w telefonie, wyświetlić listę aplikacji zainstalowanych w telefonie, zarządzać nimi lub je odinstalować. Można tu również znaleźć ustawienia związane z aktualizacjami aplikacji.

Katalog aplikacji BlindShell

BlindShell App Catalog zawiera aplikacje, które zostały opracowane przez BlindShell, a ich sterowanie i interfejs pasują do środowiska telefonu BlindShell. W katalogu można przeglądać zalecane pakiety, wyszukiwać określone pakiety, sprawdzać aplikacje ostatnio dodane do katalogu lub przeglądać wszystkie pakiety posortowane według kategorii.

Aplikacje innych firm

W aplikacjach innych firm można znaleźć aplikacje opracowane przez firmy inne niż BlindShell. Aplikacje innych firm nie są weryfikowane ani wspierane przez BlindShell, dlatego BlindShell nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy wynikające z korzystania z tych aplikacji, a ich instalacja odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Popularne aplikacje innych firm dla Twojej lokalizacji są wymienione w odpowiedniej pozycji menu, inne aplikacje można znaleźć i zainstalować za pomocą pozycji menu Wyszukaj aplikację innej firmy. Pobrane aplikacje zostaną zapisane w kategorii Aplikacje innych firm.

Zainstalowane pakiety

W zainstalowanych pakietach można znaleźć aplikacje zainstalowane z BlindShell App Catalog lub aplikacje innych firm. Tutaj można je również otworzyć, przeczytać informacje o pakiecie, wyświetlić historię lub zmiany lub zarządzać opcjami zaawansowanymi, w których można usunąć dane tymczasowe lub usunąć dane aplikacji. Usuń dane tymczasowe: Ta opcja usuwa wewnętrzne dane zapisane przez aplikację, z wyłączeniem danych użytkownika. Jest to przydatne, jeśli aplikacja zachowuje się nietypowo. Usuń dane aplikacji: Ta opcja usuwa wszystkie dane aplikacji, przywracając aplikację do jej pierwotnego stanu, w jakim znajdowała się po pierwszej instalacji.

Uwaga: Preinstalowanych aplikacji nie można odinstalować, ale można je dezaktywować w opcjach zaawansowanych pakietu. Po dezaktywacji pakietu nie będzie on widoczny w Aplikacjach telefonu.

Update

Tutaj można zobaczyć dostępne aktualizacje dla zainstalowanych aplikacji, zaktualizować wszystkie pakiety jednocześnie lub przejrzeć historię ostatnio aktualizowanych aplikacji.

Ustawienia

Tutaj można włączyć automatyczne aktualizacje. Można wybrać automatyczną aktualizację tylko przez WiFi lub WiFi i dane mobilne. Można również wybrać brak automatycznych aktualizacji - po wybraniu tej opcji aktualizacje aplikacji muszą być wykonywane ręcznie za pomocą pozycji menu Aktualizuj. Powiadomienia o aktualizacjach aplikacji można tutaj włączyć lub wyłączyć. Możesz także otrzymywać powiadomienia o nowych aplikacjach w BlindShell Catalog.

4.6 Ustawienia

Dźwięk

Profile

Aktywny profil

Pozycja menu Aktywny profil umożliwia ustawienie profilu dźwiękowego używanego dla połączeń przychodzących, wiadomości i innych powiadomień. Aby szybko uzyskać dostęp do tych ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk skrót.

Dostępne są następujące profile:

Dźwięk dzwonka i wibracje.

- Tylko wibracje.
- Dzwonek bez wibracji.
- Cichy bez wibracji. Tryb samolotowy - zawiesza technologie transmisji sygnału radiowego telefonu (Bluetooth, telefonia i Wi-Fi).

Tryb nocny

Pozycja menu Tryb nocny umożliwia ustawienie profili nocnego i dziennego, które przełączają się o określonej godzinie.

- Przełącz stan trybu nocnego, naciskając przycisk potwierdzenia -Aby ustawić godzinę rozpoczęcia i zakończenia trybu nocnego, wybierz pozycję menu Godzina rozpoczęcia lub Godzina zakończenia. -Aby wybrać profil nocny, wybierz pozycję menu Profil nocny. -Aby wybrać profil dzienny, wybierz pozycję menu Day profile (Profil dzienny). -Nadal można ręcznie zmienić aktywny profil, korzystając z pozycji menu „Aktywny profil” lub naciskając i przytrzymując przycisk skrót na ekranie głównym.

Głośność

W tym miejscu można ustawić poziom głośności dzwonienia dla rozmów przychodzących, powiadomień, budzika lub dźwięku informacji zwrotnej.

Dzwonki i powiadomienia

W tej części menu można wybrać melodie, które będą używane jako dzwonek, do powiadomień i budzika. Można użyć własnego pliku dźwiękowego. W tym celu należy skopiować go do pamięci telefonu. Aby użyć pliku jako dzwonek należy skopiować go do folderu dzwonki. W przypadku powiadomień, należy skopiować plik do folderu powiadomienia, a w przypadku budzika do folderu budzik.

Wyjście głosowe

Pozycja menu Wyjście głosowe umożliwia ustawienie właściwości wyjścia głosowego telefonu. Można zmienić lub ustawić następujące właściwości:

-Częstotliwość mowy.

- Wariant głosu (tylko jeśli jest obsługiwany przez język).
- Wykrywanie języka - po ustawieniu wyjście głosowe jest wymawiane w wykrytym języku. Tylko jeśli jest obsługiwany przez język
- Wyciszenie wyjścia głosowego - po ustawieniu wyjście głosowe jest wyłączone.

Opinie

Pozycja menu Sprzężenie zwrotne umożliwia ustawienie dodatkowego sprzężenia zwrotnego w postaci dźwięku i wibracji. Informacje zwrotne uzupełniają informacje głosowe podczas obsługi telefonu.

- Dźwięk i wibracje
- Tylko dźwięk
- Tylko wibracje
- Bez dźwięków, bez wibracji

Ogłoszenia

-Zapowiedź połączenia przychodzącego - po ustawieniu nazwa dzwoniącego jest ogłaszana automatycznie podczas połączenia przychodzącego. W przeciwnym razie naciśnij prawy przycisk akcji, aby ogłosić nazwę dzwoniącego.

- Komunikat o zablokowanej klawiaturze - po ustawieniu, telefon informuje o zablokowaniu, gdy dowolny klawisz zostanie naciśnięty wielokrotnie, gdy telefon jest zablokowany.
- Wskazanie pozycji menu - po ustawieniu wyjście głosowe jest uzupełniane informacją o aktualnej pozycji w menu i liczbie pozycji menu (np. „dwie z pięciu”)
- Komunikat o poziomie naładowania baterii na ekranie głównym. -Informowanie o wyczerpywaniu się baterii. -Powiadomienie o pełnym naładowaniu baterii.

Powiadomienia

Po otrzymaniu wiadomości lub przeoczeniu faktu, że ktoś dzwonił, pojawia się stosowne powiadomienie oraz odgrywany jest dźwięk. Jeśli włączona zostanie opcja przypomnienia o powiadomieniu, cichszy, mniej przeszkadzający dźwięk będzie odgrywany co pięć minut, aby przypomnieć o wydarzeniu. Cykliczny dźwięk przestanie być odgrywany jak tylko powiadomienie zostanie odczytane.

Automatyczny tryb głośnomówiący

Ta funkcja pozwala na włączenie lub wyłączenie automatycznego trybu głośnomówiącego podczas rozmowy telefonicznej. Jeśli funkcja jest włączona i telefon zostanie odsunięty od ucha podczas rozmowy, automatycznie zostanie uruchomiony tryb głośnomówiący.

Dźwięk ekranu głównego

W tym miejscu można włączyć lub wyłączyć dźwięk wprowadzający na ekranie głównym.

Klawiatura

Blokada klawiatury

W tej części menu można włączyć lub wyłączyć opcję blokowania klawiatury przy pomocy klawisza gwiazdka. Blokada klawiatury służy głównie temu, by zapobiec niechcianemu przyciśnięciu klawiszy telefonu.

- Ręczna blokada klawiatury – klawiatura może zostać zablokowana tylko ręcznie, poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza gwiazdka. Aby odblokować klawiaturę należy nacisnąć i przytrzymać klawisz gwiazdka.
- Automatyczna lub ręczna blokada klawiatury – klawiatura jest blokowana automatycznie po wygaśnięciu ekranu lub ręcznie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza gwiazdka.
- Brak blokady klawiatury – zablokowanie klawiatury nie jest możliwe.

Wskazówka: aby sprawdzić godzinę, gdy klawiatura jest zablokowana, należy nacisnąć klawisz potwierdź. Klawiatura pozostaje zablokowana.

Czytaj podczas usuwania znaków

Opcja ta ma wpływ na to, co jest wypowiedane podczas usuwania znaków w polu edycyjnym:

- Czytaj znak poprzedzający znak usunięty
- Czytaj usunięty znak

Czytaj pisane znaki

Podczas wpisywania tekstu można skorzystać z następujących opcji odczytywania:

- Czytaj słowo po wpisaniu spacji – ostatnie napisane słowo zostanie odczytane po wstawieniu spacji.
- Czytaj cały wpisany tekst po wpisaniu spacji – cały uprzednio wpisany tekst zostanie odczytany po wpisaniu spacji.
- Nie czytaj – opcja powtarzania słowa lub tekstu w tym trybie jest wyłączona.

Oznaczenie dużej litery

W tym miejscu można wybrać sposób informowania o pisaniu dużych liter.

- Komunikat werbalny - przed daną literą usłyszymy komunikat duże
- Sygnalizuj modulacją syntezy - litera zostanie przeczytana wyższym tonem głosu.
- Nie sygnalizuj - brak informowania o pisaniu wielkich liter

Odczytywanie znaków podczas pisania

Pozycja w menu odczytywanie znaków podczas pisania umożliwia ustawienie czy znaki będą odczytywane podczas pisania. Dostępne są poniższe ustawienia:

- Odczytuj znaki – ogłasza wszystkie znaki podczas pisania.
- Nie odczytuj liter – ogłasza inne znaki niż litery.
- Nie odczytuj znaków – żadne znaki nie będą ogłaszane podczas pisania.

Lista emotikonów

Edytuj listę emotikonów - emotikony można usuwać lub przenosić w górę lub w dół listy Dodaj - Wyszukaj, aby dodać emotikonę Usuń wszystkie - ta akcja usunie wszystkie emotikony Przywróć domyślne - po przywróceniu ustawień domyślnych lista emotikonów zostanie ustawiona jako domyślna.

Tryb dyktowania

Pozycja menu Tryb dyktowania umożliwia wybór rozpoznawania mowy w trybie offline lub online. Dostępne są następujące opcje:

-Użyj rozpoznawania mowy online, gdy sieć jest dostępna - używa rozpoznawania mowy online, gdy jest dostępne, w przeciwnym razie używane jest rozpoznawanie mowy offline. -Zawsze używaj rozpoznawania mowy offline - rozpoznawanie mowy online jest wyłączone.

Uwaga: Ta pozycja menu jest dostępna tylko dla języków z rozpoznawaniem mowy offline. Obsługiwane języki: Niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, portugalski, rosyjski

Układ klawiatury zewnętrznej

Pozycja w menu układ klawiatury zewnętrznej umożliwia ustawienie używanego układu klawiatury zewnętrznej.

Uwaga: Ta funkcja menu jest dostępna tylko jeśli podłączona jest klawiatura zewnętrzna.

Wyświetlacz

Ustawienie jasności

Pozycja menu Ustawienia jasności umożliwia zmianę jasności wyświetlacza. Wyższy poziom oznacza jaśniejszy ekran, ale krótszą żywotność baterii. Ekran całkowicie przygaszony oznacza, że ekran jest wyłączony - może to zapewnić prywatność i wydłużyć czas pracy baterii.

Wygaszanie ekranu

To menu pozwala dostosować po jakim czasie bezczynności telefon przechodzi w tryb czuwania, a ekran zostaje wygaszony. Aby wybudzić telefon, należy nacisnąć dowolny przycisk. Jeśli włączona jest automatyczna blokada klawiatury, po wygaszeniu ekranu klawiatura zostaje zablokowana. W takim przypadku, aby odblokować klawiaturę, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz gwiazdka.

Schemat kolorów

Pozycja menu Schemat kolorów umożliwia wybór różnych schematów kolorów otoczenia telefonu. Pierwszy kolor oznacza kolor tekstu, a drugi kolor tła. Dostępne są następujące opcje:

- Biały na czarnym.
- Czarne na białym.
- Biały na niebieskim.
- Czarny na żółtym.
- Żółty na czarnym.
- Niebieski na białym.
- Żółty na niebieskim.
- Niebieski na żółtym.
- Czerwony na czarnym.
- Czarny na czerwonym.
- Szary na czarnym.
- Czarny na szarym.

Styl menu głównego

Ta opcja pozwala na ustawienie wyglądu głównego menu. Do wybrania dostępne są:

- Ikony i tekst
- Tylko tekst
- Tylko ikony

Rozmiar tekstu

Dzięki tej opcji można dostosować rozmiar czcionki w telefonie. Należy mieć na uwadze, że włączenie tej opcji może spowodować, że niektóre słowa nie zmieszczą się w jednym wierszu. Dostępne są:

- Rozmiar normalny
- Duże litery

Powiadomienia LED

Pozycja menu powiadomienia LED umożliwia ustawienie, w którym powiadomienia będą sygnalizowane diodą LED umieszczoną z przodu telefonu. Kolory światła LED oznaczają różne typy powiadomień:

- Nieodebrane połączenia sygnalizowane są kolorem czerwonym.
- Nieodebrane wiadomości SMS sygnalizowane są kolorem niebieskim.
- Inne nieodebrane wydarzenia sygnalizowane są kolorem zielonym.

Sieci

WiFi

Aby móc używać sieci WiFi należy ją najpierw włączyć. Jeśli nie jest planowane korzystanie z WiFi można je wyłączyć wybierając opcję wyłącz WiFi. Tym sposobem zostaje oszczędzona energia.

- aby korzystać z sieci WiFi, należy wybrać włącz WiFi
- aby połączyć się z siecią WiFi, należy wybrać ją z listy sieci i wybrać połącz z siecią. Jeśli sieć jest chroniona hasłem, należy je wpisać.
- Aby połączyć się z ukrytą siecią WiFi, należy wybrać połącz z ukrytą siecią WiFi, a następnie wpisać jej nazwę i hasło.

Hotspot WiFi

Hotspot WiFi umożliwia udostępnianie danych mobilnych przez WiFi.

- Aby aktywować hotspot WiFi, wybierz pozycję menu **Włącz hotspot WiFi**.
- Aktywacja hotspotu WiFi spowoduje rozłączenie bieżącego połączenia WiFi.
- Aby wyłączyć hotspot WiFi, wybierz pozycję menu **Wyłącz hotspot WiFi**.
- Aby zmienić dane logowania do sieci hotspot WiFi, wybierz pozycję menu **Ustawienia**.

Uwaga: Ta pozycja menu jest dostępna tylko wtedy, gdy w telefonie znajduje się karta SIM.

Konfiguracja WiFi za pomocą pliku tekstowego

Sieć WiFi może być skonfigurowana za pomocą wgrania pliku tekstowego do głównego katalogu telefonu.

- wymagana nazwa pliku: `wifi.txt`
- pierwszy wiersz pliku powinien zawierać nazwę sieci
- drugi wiersz pliku powinien zawierać hasło (UWAGA: wielkość liter ma znaczenie)

Bluetooth

Telefon oferuje wsparcie dla urządzeń Bluetooth tj.: głośniki, słuchawki czy zestawy głośnomówiące. Urządzenie Bluetooth musi zostać uprzednio sparowane z telefonem, aby było możliwe jego użycie.

Parowanie z nowym urządzeniem

- Należy włączyć tryb parowania w urządzeniu, które chcemy sparować. Niektóre urządzenia domyślnie są w trybie parowania przez cały czas, a w innych urządzeniach trzeba ten tryb włączyć. Jest to zależne od danego urządzenia i informacje o tym można znaleźć w instrukcji danego urządzenia.
- Kolejnym krokiem jest włączenie Bluetooth w telefonie i wybranie szukaj urządzeń. Wyszukiwanie może trwać około pół minuty, a odnalezione urządzenia zostaną wyświetlone na liście.
- Aby sparować urządzenie, należy wybrać je z listy. Parowanie może trwać kilka sekund.

- Niektóre urządzenia wymagają wprowadzenia kodu weryfikacyjnego. W taki przypadku, należy wpisać kod podany przez telefon BlindShell.
- Aby usunąć sparowane urządzenie, należy wybrać je na liście sparowane urządzenia i wybrać usuń urządzenie.

Łączenie i rozłączanie urządzeń

Sparowane urządzenie powinno łączyć się automatycznie. Niemniej, nie dotyczy to wszystkich urządzeń. Czasem użyteczna jest także możliwość podłączania i odłączania urządzeń, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Aby to zrobić, należy odnaleźć urządzenie w liście sparowanych urządzeń, a następnie wybrać opcję połącz lub rozłącz.

Dodatkowe informacje o Bluetooth

- Zanim zostanie podjęta próba sparowania urządzenia, zazwyczaj trzeba je najpierw włączyć. Niektóre urządzenia mogą się samoistnie wyłączać po określonym czasie bezczynności.
- Na rynku istnieje wiele urządzeń Bluetooth. BlindShell nie gwarantuje kompatybilności ze wszystkimi urządzeniami wszystkich możliwych dostawców. Niemniej sprzedawca urządzeń BlindShell może być w stanie doradzić jakie urządzenie wybrać.
- Z powodu możliwych zakłóceń sygnału radiowego i charakterystyki protokołu Bluetooth, nie ma gwarancji, że dane urządzenie zostanie odnalezione podczas skanowania. Jeśli nie można znaleźć lub sparować danego urządzenia, należy upewnić się, że znajduje się ono w trybie parowania i spróbować ponownie. Jeśli problem się utrzymuje, należy upewnić się, że nie ma w pobliżu źródeł silnego sygnału radiowego tj. inne urządzenie Bluetooth, router WiFi lub inne urządzenie radiowe.

Sieć komórkowa

Dane mobilne

Pozycja menu Dane mobilne umożliwia zarządzanie danymi mobilnymi. Urządzenie korzysta z najlepszego aktualnie dostępnego typu połączenia. Informacje o bieżącym typie połączenia można znaleźć w informacjach o stanie telefonu (naciśnij lewy przycisk funkcyjny).

- Przetątnik danych mobilnych umożliwia włączanie i wyłączenie danych mobilnych.
- Pozycja menu Ustawienia APN umożliwia konfigurację punktów dostępu do sieci komórkowej.
- Pozycja menu Użycie danych mobilnych zawiera szczegółowe informacje na temat użycia danych mobilnych.

Uwaga: Ta pozycja menu jest dostępna tylko wtedy, gdy w telefonie znajduje się karta SIM.

Kod PIN

Pozycja menu Kod PIN umożliwia aktywację, dezaktywację lub zmianę kodu PIN. Po włączeniu kod PIN jest wymagany podczas uruchamiania telefonu.

Ważna uwaga: Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony nieprawidłowo trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie tymczasowo zablokowana i pojawi się żądanie wprowadzenia kodu PUK. Jeśli kod PUK zostanie wprowadzony nieprawidłowo dziesięć razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana na stałe.

Uwaga: Ta pozycja menu jest dostępna tylko wtedy, gdy w telefonie znajduje się karta SIM.

Przekierowanie połączeń

W funkcji przekierowania połączeń możesz wybrać, w jakich przypadkach chcesz przekierować połączenie na inną kartę SIM. Możesz wybrać przekierowanie połączenia na inny numer w przypadku, gdy jesteś zajęty lub gdy połączenie nie zostało odebrane.

Zaawansowane ustawienia połączeń

W zaawansowanych ustawieniach połączeń można skonfigurować różne opcje. Na karcie SIM 1 lub 2 można ustawić pocztę głosową lub połączenia oczekujące.

Test połączenia

Pozycja menu Test połączenia uruchamia test połączenia internetowego. Wynik dostarcza informacji o jakości połączenia internetowego i dostępności serwera Blind-Shell.

Karty SIM

Ustawienia kart SIM będą dostępne jedynie w przypadku użycia dwóch kart SIM jednocześnie. W tym miejscu można wybrać preferowaną kartę SIM dla rozmów wychodzących, SMSów i połączenia internetowego przez dane mobilne.

Ulubione aplikacje

Pozycja menu Ulubione aplikacje umożliwia zarządzanie listą ulubionych aplikacji. Lista ta jest szybko dostępna po naciśnięciu bocznego przycisku akcji. Aby dodać aplikację do ulubionych, wybierz pozycję menu Dodaj ulubioną aplikację. Aby usunąć aplikację z ulubionych lub zmienić jej pozycję na liście, wybierz aplikację, naciskając przycisk potwierdzenia.

Wskazówka: aby przełączać się między aplikacjami, użyj przycisku bocznego. Na przykład, jeśli w ulubionych zapisana jest poczta e-mail i inna aplikacja, można szybko przejść z poczty e-mail do innej aplikacji i powrócić do pierwotnej za pomocą przycisku Wstecz.

Screen Reader

Ogłoszenie pozycji listy - ogłasza kolejność pozycji poniżej siebie w aplikacji innej firmy w następujący sposób: 1 z 3, 2 z 3, 3 z 3.

Ogłoszenie elementu siatki - ogłasza wiersze i kolumny dla określonych elementów w aplikacji innej firmy, takich jak zdjęcia w albumie.

Asystent głosowy Luna

Ta pozycja menu umożliwia zmianę właściwości asystenta głosowego Luna.

Luna z funkcjami AI - po włączeniu Luna będzie korzystać z AI, aby zapewnić rozszerzone funkcje interakcji z telefonem i aplikacjami, może odpowiadać na pytania dotyczące ciekawostek lub wyszukiwać użytkownika w przeglądarce internetowej. Aby włączyć tę funkcję, użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na warunki korzystania z usługi.

Format karty SD

- Formatowanie karty SD oznacza przygotowanie jej do użycia poprzez usunięcie wszystkich istniejących danych i utworzenie nowego systemu plików. Proces ten sprawia, że karta jest gotowa do przechowywania nowych plików.

- Przed formatowaniem należy skopiować wszystkie ważne pliki na inne urządzenie, ponieważ formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty.

Do czego może służyć formatowanie karty SD:

- Do usunięcia wszystkich danych: Formatowanie całkowicie usuwa wszystkie pliki na karcie SD.
- Naprawianie błędów: Jeśli na karcie SD występują błędy lub nie działa ona prawidłowo, formatowanie może często naprawić te problemy.

Uwaga: Ta pozycja menu jest dostępna tylko po włożeniu karty SD.

Data, czas i strefa czasowa

W tym miejscu można włączyć lub wyłączyć automatyczne ustawienie czasu i daty, zmiana formatu godziny i strefy czasowej.

- Aby włączyć automatyczne ustawienie daty i czasu, należy wybrać Czas i data. Jeśli ta funkcja będzie włączona czas i data będą ustawiane automatycznie z sieci. Ta funkcja jest możliwa tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w telefonie.
- Aby ręcznie ustawić czas i datę, należy wyłączyć automatyczne ustawienie.

Język

W tym miejscu możliwa jest zmiana domyślnego języka telefonu.

Aktualizacja systemu

Pozycja menu Aktualizacja systemu umożliwia aktualizację oprogramowania telefonu. Aktualizacje wprowadzają nowe funkcje, ulepszają obecne funkcje i naprawiają błędy. O nowej aktualizacji informuje powiadomienie.

Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji, wybierz pozycję menu Check for update. Jeśli aktualizacja jest dostępna, wybierz opcję Pobierz aktualizację, a następnie Zainstaluj aktualizację. Do zainstalowania aktualizacji wymagane jest połączenie z Internetem.

Ważna uwaga:

- Proces aktualizacji trwa kilka minut. Użytkownik będzie informowany o postępie aktualizacji. Podczas aktualizacji telefon mówi głosem robota.

- Nie wyłączaj telefonu ani nie wykonuj innych czynności na telefonie podczas procesu aktualizacji. Może to spowodować uszkodzenie oprogramowania telefonu i konieczność wystania go do naprawy.

Ostatnią opcją jest Pokaż historię zmian. Ta sekcja zawiera informacje o wersjach i zmianach oprogramowania.

O telefonie

Ta pozycja menu zawiera informacje o telefonie, takie jak wersje oprogramowania i wykorzystanie pamięci. Umożliwia również dostęp do menu serwisowego z funkcją przywracania ustawień fabrycznych i tworzenia kopii zapasowej.

Wersje oprogramowania

Tutaj przechowywane są informacje o wersji systemu, wersji ROM lub GIT.

Szczegóły sieci

Tutaj przechowywane są informacje o karcie SIM, adresie IP WiFi lub adresie MAC Bluetooth.

Menu serwisowe

Menu serwisowe służy do wykonywania operacji serwisowych takich jak np. wykonanie kopii zapasowej lub reset urządzenia do ustawień fabrycznych. Menu serwisowe nie jest częścią systemu operacyjnego telefonu BlindShell i działa poza nim, więc aby mogło zostać uruchomione konieczny jest restart telefonu. W trybie serwisowym nie jest możliwe używanie telefonu w standardowy sposób, nie działa także wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych. Aby wyjść z menu serwisowego, należy wybrać Zrestartuj telefon.

Kopia zapasowa danych

Funkcja kopii zapasowej danych tworzy plik zawierający wewnętrzne dane użytkownika. Funkcja kopii zapasowej nie zapisuje danych zapisanych na karcie pamięci SD, jeśli jest obecna.

- Aby wykonać kopię zapasową danych, włóż do telefonu kartę pamięci SD lub pamięć flash USB typu C. Jeśli oba urządzenia są obecne, plik kopii zapasowej zostanie zapisany na karcie pamięci SD.
- Wybierz pozycję menu Backup data (Kopia zapasowa danych).
- Wybierz typ kopii zapasowej, dostępne są następujące opcje: Pełna kopia zapasowa zapisze preferencje użytkowników aplikacji i ustawienia telefonu, w tym multimedia zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu. Pełna kopia zapasowa bez nośników wykonuje to samo z wyłączeniem nośników zapisanych w pamięci wewnętrznej telefonu.
- Plik kopii zapasowej zostanie wygenerowany ze znacznikiem czasu i rozszerzeniem „plik kopii”.

Przywracanie danych

Funkcja Przywróć dane umożliwia przywrócenie danych użytkownika z pliku kopii zapasowej utworzonego wcześniej za pomocą funkcji Kopia zapasowa danych. Plik kopii zapasowej musi być zapisany na karcie pamięci SD lub pamięci flash USB typu C włożonej do telefonu.

Ważna uwaga: Dane użytkownika zostaną nadpisane przez operację Przywróć dane.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Opcja ta pozwala przywrócić telefon do ustawień fabrycznych. Operacja ta spowoduje usunięcie wszystkich danych użytkownika, a telefon zostanie przywrócony do swojego oryginalnego stanu.

Kopia zapasowa danych telefonu i aplikacji

Funkcja kopii zapasowej umożliwia tworzenie i przywracanie kopii zapasowych danych aplikacji. Kopie zapasowe są zapisywane na karcie SD, z której można je później przywrócić. Można je również przenieść za pomocą karty SD do innego telefonu Blind-Shell Classic 3 w celu przywrócenia.

Tworzenie kopii zapasowych

- Jeśli funkcja kopii zapasowej jest włączona, kopie zapasowe są tworzone automatycznie w tle mniej więcej raz dziennie.
- Aby ręcznie utworzyć kopię zapasową:

- Potwierdź pozycję menu „Ręczna kopia zapasowa”.
- Aby wykonać kopię zapasową wszystkich aplikacji, wybierz „Utwórz kopię zapasową wszystkiego”.
- Aby wykonać kopię zapasową określonej aplikacji, wybierz pozycję menu „Wybierz aplikację”.

Lista pakietów kopii zapasowych

- Aby wyświetlić lub zarządzać pakietami kopii zapasowych, potwierdź pozycję menu „Lista pakietów kopii zapasowych”.
- Po wybraniu pakietu kopii zapasowej na liście „Backup Packages List” możesz:
- Wyświetlić poszczególne kopie zapasowe w pakiecie, potwierdzając pozycję menu „Contents”.
- Przywrócić wszystkie kopie zapasowe w pakiecie, potwierdzając pozycję menu „Restore”.
- Wyświetlić strukturę pamięci masowej i rozmiary kopii zapasowych w pakiecie, wybierając pozycję menu „Storage Usage”.

Przywracanie kopii zapasowych

- Aby przywrócić kopię zapasową aplikacji:
- Wybierz pozycję menu „Contents”.
- Wybierz żądany pakiet.
- Potwierdź pakiet i wybierz pozycję menu „Restore Backup”.
- Aby usunąć kopię zapasową aplikacji:
- Wybierz pozycję menu „Contents”.
- Wybierz żądany pakiet.
- Potwierdź pakiet i wybierz pozycję menu „Delete Backup”.

Migracja danych

Migracja danych to jednorazowa operacja mająca na celu przeniesienie danych użytkownika z BlindShell Classic 2 do nowego BlindShell Classic 3. Obejmuje ona tworzenie kopii zapasowych na BlindShell Classic 2, przenoszenie ich wraz z listą zainstalowanych aplikacji i przywracanie danych na BlindShell Classic 3. Dane są przesyłane przy użyciu technologii Wi-Fi Direct.

Na początku migracji możesz wybrać, czy chcesz przenieść zawartość folderów multimedialnych w pamięci wewnętrznej telefonu (np. Muzyka, Filmy, Dokumenty, Podcasty). Dane multimedialne można również przenieść osobno (np. za pomocą komputera

przez MTP lub Menedżera plików w celu przeniesienia plików na kartę SD). Dołączenie danych multimedialnych do pakietu migracji znacznie zwiększa jego rozmiar, wymagając więcej wolnego miejsca na obu urządzeniach i wydłużając czas przesyłania.

Ważne uwagi

- Aby migracja przebiegła pomyślnie, BlindShell Classic 3 musi być podłączony do Internetu. BlindShell Classic 2 nie wymaga połączenia internetowego.
- Oba urządzenia muszą być naładowane co najmniej w 25% lub podłączone do ładowarki, aby rozpocząć migrację.
- Przywrócenie kopii zapasowych aplikacji z BlindShell Classic 2 spowoduje nadpisanie wszelkich istniejących danych tych aplikacji w BlindShell Classic 3.
- Do utworzenia pakietu migracji wymagane jest wolne miejsce. Jeśli włożono kartę SD, zostanie ona wykorzystana w tym celu.
- Jeśli masz wiele aplikacji z dużą ilością danych lub masz wewnętrzne nośniki pamięci, proces może potrwać dłużej. W skrajnych przypadkach proces migracji może potrwać do godziny.
- Zostaną przesłane tylko dane aplikacji mniejsze niż 150 MB.
- Transfer danych wykorzystuje technologię Wi-Fi Direct w paśmie 5 GHz. Prędkość transferu może się różnić w zależności od lokalnych zakłóceń Wi-Fi i warunków środowiskowych.
- Aplikacje innych firm (z wyjątkiem popularnych aplikacji) nie zostaną automatycznie zainstalowane w BlindShell Classic 3. Jednak jeśli aplikacja innej firmy obsługuje funkcję tworzenia kopii zapasowych, jej dane zostaną uwzględnione w pakiecie migracji. Te kopie zapasowe można przywrócić ręcznie po ponownej instalacji aplikacji w BlindShell Classic 3.

Wykonywanie migracji

1. Umieść telefony BlindShell Classic 2 i BlindShell Classic 3 obok siebie.
2. W BlindShell Classic 3:
 - Podłącz telefon do Internetu (przez Wi-Fi lub kartę SIM z danymi mobilnymi). Zalecane jest połączenie Wi-Fi lub nieograniczony plan danych mobilnych, ponieważ pobieranie aplikacji może przekroczyć limity planu danych.
 - Uruchom „Migrate Data from BlindShell Classic 2” w menu „Settings” i potwierdź zamiar kontynuowania.
3. W BlindShell Classic 2:

- Wybierz *#123# z ekranu głównego i potwierdź opcję „Migrate Data to BlindShell Classic 3”.
 - Potwierdź zamiar kontynuowania.
4. Monitoruj tworzenie pakietu migracji w BlindShell Classic 2. Zostanie wyświetlony postęp dla poszczególnych aplikacji. 5. Oba urządzenia wyświetlą listę wykrytych telefonów BlindShell po zeskanowaniu. Na każdym urządzeniu:
 - Wybierz odpowiedni telefon z listy i potwierdź połączenie.
 - Jeśli żądane urządzenie nie znajduje się na liście, naciśnij przycisk „Wstecz” i poczekaj na odświeżenie listy.
 - Potwierdź połączenie na obu urządzeniach jednocześnie, gdy pojawią się właściwe urządzenia.
 6. Obserwuj transfer pakietu migracji z BlindShell Classic 2 do BlindShell Classic 3.
 7. Po zakończeniu transferu na BlindShell Classic 2 zostanie odtworzony dźwięk powodzenia.
 8. Na BlindShell Classic 3:
 - Monitoruj wyodrębnianie pakietu migracji do pamięci telefonu.
 - Obserwuj pobieranie i instalację aplikacji.
 - Monitoruj przywracanie danych aplikacji.
 9. Po zakończeniu migracji BlindShell Classic 3 zostanie ponownie uruchomiony i będzie gotowy do użycia.

4.7 Instrukcja

Pozycja menu Podręcznik zawiera ten dokument podzielony na sekcje.

- Otwórz instrukcję BlindShell - tutaj można znaleźć całą instrukcję. Po naciśnięciu przycisku potwierdzenia wyświetlone zostaną opcje takie jak Contents i Search.
- Przeglądaj podręczniki aplikacji - Podręczniki do określonej aplikacji można znaleźć tutaj.
- Wyszukiwanie globalne - przeszukuj globalnie wszystkie podręczniki według słów kluczowych.

4.8 Wyłączanie telefonu

Ta pozycja w menu wyłącza telefon. Wymagane jest potwierdzenie tej akcji.

4.9 Nieodebrane powiadomienia i informacje o stanie telefonu

Aby wyświetlić informacje o stanie telefonu, naciśnij krótko lewy przycisk akcji. Ta czynność jest dostępna w dowolnym momencie podczas korzystania z telefonu. Lista zawiera następujące informacje:

- Powiadomienia - wybierz, aby wyświetlić listę nieodebranych powiadomień.
- Bieżąca godzina i data - wybierz, aby otworzyć aplikację Kalendarz.
- Stan WiFi - wybierz, aby otworzyć ustawienia WiFi.
- Stan Bluetooth - wybierz, aby otworzyć ustawienia Bluetooth.
- Stan sieci - wybierz, aby włączyć/wyłączyć dane mobilne.
- Stan baterii.

4.10 Szybkie menu

Długie naciśnięcie lewego przycisku funkcyjnego powoduje wyświetlenie szybkiego menu, w którym można łatwo uzyskać dostęp do różnych ustawień i funkcji. Gdy jest to możliwe, dostępna jest opcja kopiowania tekstu.

4.11 Ulubione aplikacje

Ta pozycja menu umożliwia zarządzanie listą ulubionych aplikacji. Są one łatwo dostępne poprzez naciśnięcie bocznego przycisku akcji. Aby dodać aplikację do ulubionych, należy wybrać pozycję Dodaj ulubioną aplikację. Aby usunąć aplikację z ulubionych lub zmienić jej pozycję na liście, należy zaznaczyć ją klawiszem potwierdź.

5 Specyfikacja techniczna

5.1 Łączność

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA (3G): B1/B2/B4/B5/B8
- FDD-LTE (4G): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B71

- TDD-LTE (4G): B38/B40/B41
- VoLTE
- Bluetooth: 4.2
- WiFi: 2.4 GHz + 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- Radio FM
- NFC

5.2 Hardware

- Wymiary: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm
- Waga: 100 g (telefon), 49 g (bateria)
- Wyświetlacz: 2,83" (480 x 640)
- Pamięć (RAM): 3 GB
- Pamięć wewnętrzna: 32 GB (dostępne dla użytkownika 22 GB)
- Pamięć zewnętrzna: karta pamięci micro SD do 128 GB (FAT32)
- Aparat: 13 MP
- Karta SIM: Dual micro-SIM
- Bateria: 3000 mAh
- Głośnik: 1.5 W
- Mikrofon: Podwójny mikrofon, redukcja szumów
- 3,5 stereofoniczne gniazdo audio
- USB Type-C
- Przyciski: SOS, Głośność, Boczny przycisk akcji
- Wskaźnik LED
- Latarka LED aparatu
- Latarka LED

5.3 Czujniki

- Magnetometr
- Barometr
- Akcelerometr
- Żyroskop
- Czujnik zbliżeniowy
- Czujnik światła

5.4 Certyfikaty

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
- HAC: M3/T3

6 Informacje o użytkowaniu i bezpieczeństwie

6.1 Informacje dotyczące użytkowania oraz zasady bezpieczeństwa

Użytek osobisty

- Nie rozkładaj telefonu na części. Do części zdejmowalnych telefonu należy tylko jego tylnia pokrywa oraz bateria. Aby dostać się do komory baterii nie ma potrzeby korzystania z urządzeń wspomagających. Demontaż telefonu skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Telefon przeznaczony jest do użytkowania w określonych celach. Koniecznie zapoznaj się z instrukcją obsługi tego urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę osobistą i środowiska wynikającą z nieodpowiedniej obsługi urządzenia.
- Nie należy korzystać z telefonu, który jest uszkodzony. Przed każdym użytkowaniem telefonu upewnij się, że pozostaje on w stanie nienaruszonym. Postępowanie z uszkodzonym telefonem może doprowadzić do obrażeń i dalszych szkód. Skontaktuj się z dystrybutorem, aby dowiedzieć się w jakim stanie sprzęt podlega gwarancji.
- Jeśli w pewnych okolicznościach korzystanie z telefonu jest niedozwolone lub jego użytkowanie może stanowić zagrożenie, należy go wyłączyć. Prosimy o dostosowanie się do instrukcji dotyczącej obszarów o ograniczonym dostępie.
- Ze strony producenta nie uzyskamy gwarancji, że sprzęt działa tak jak powinien jeśli użyjemy elementów telefonu innych niż oryginalne. Jeśli jednak zdecydujesz się na wykorzystanie innych akcesoriów niż oryginalne, najpierw koniecznie skonsultuj to z dystrybutorem.
- Długotrwałe słuchanie na wysokim poziomie głośności może doprowadzić do problemów ze słuchem. Głośnik oraz słuchawki telefonu działają na wysokim poziomie głośności. Należy zachować szczególną ostrożność korzystając z opcji bardzo wysokiej głośności, szczególnie wtedy, gdy telefon trzymasz bardzo blisko ucha.
- Mając na uszach słuchawki, bądź świadomy dźwięków otoczenia. Niedostosowanie się do tego ostrzeżenia może skutkować wypadkiem w ruchu drogowym.
- Telefon nie jest odporny na wodę oraz pył. Przechowuj go w suchych miejscach. Unikaj jakiegokolwiek kontaktu z płynami.

- Przechowuj telefon z dala od otoczenia zakurzonego, zadymionego i wilgotnego. Unikaj również kontaktu z polami magnetycznymi. Przedostający się do telefonu kurz czy płyn może wywołać potencjalne szkody.
- Należy przechowywać telefon z dala od źródeł ciepła. Unikaj bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym. Nie zostawiaj telefonu w środku rozgrzanego pojazdu ani w miejscach, gdzie temperatura przekracza 113° F (45° C).
- Unikaj korzystania z telefonu podczas prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze i podczas użytkowania pozostałych pojazdów. Zawsze działaj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń mobilnych.
- Zabrania się umieszczania telefonu oraz jego elementów w kuchence mikrofalowej.
- Nie należy przechowywać telefonu blisko kart kredytowych oraz innych urządzeń pamięci masowej przechowujących informacje na paskach magnetycznych. Głośnik telefonu komórkowego jest namagnesowany, dlatego może nastąpić usunięcie informacji na magnetycznych nośnikach danych.

Bateria i ładowanie

- Zadbaj o odpowiednie miejsce przechowywania baterii. Optymalna temperatura to zakres od 41°F do 86°F (5°C i 30°C). Krótkotrwałe wystawienie baterii na niskie i wysokie temperatury nie uszkodzi ich. Wydłużenie tego okresu może skutkować wystąpieniem ewentualnych uszkodzeń. Poddanie baterii zbyt wysokim temperaturom skutkuje obniżeniem ich wydajności i żywotności.
- Jeśli nie korzystasz z telefonu dłuższy czas, wyłącz go i wyjmij z niego baterie. Najlepiej naładować baterie do 60% jeśli sprzęt będzie przechowywany. Dzięki temu wydłużysz żywotność baterii i będą one działać z zachowaniem maksymalnej wydajności.
- Nie należy rozmontowywać, ciąć, zgniatać, zginać, przebijać ani w jakikolwiek inny sposób naruszać baterii. Bateria może ulec podpaleniu jeśli jest uszkodzona. Jest to zjawisko mało prawdopodobne ale możliwe do wystąpienia. Zapamiętaj, że bateria będąca częścią telefonu najbardziej naraża na niebezpieczeństwo.
- Nie podejmuj próby naprawy i modyfikacji baterii. W przeciwnym razie doprowadzisz do ich uszkodzenia, co skutkuje wzniesieniem pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie należy korzystać z uszkodzonej baterii, ładowarki czy kabla do ładowania. W przeciwnym razie bateria lub ładowarka może ulec podpaleniu lub wywołać wstrząs elektryczny.
- Używaj tylko oryginalnych baterii, najlepiej takich, które są specjalnie przeznaczone do telefonu. Zaleca się, aby były to baterie przeznaczone wyłącznie do tego

urządzenia. Przyczyną uszkodzenia Twojego telefonu może okazać się źle dopasowana bateria, która poprzez posiadanie innych właściwości wpływa na nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu.

- Wszystkie baterie charakteryzują się ograniczoną żywotnością o czym świadczy spadek w ich wydajności po odbyciu kilkuset cykli ładowania.
- Zasilacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w obszarach zamkniętych.
- Odłączając zasilacz z gniazdka nie wyciągaj go dotykając kabla.
- Odłącz zasilacz z gniazdka jeśli z niego nie korzystasz.
- Nigdy nie dotykaj adaptera mokrymi dłońmi.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie oraz opakowania zawsze zwracaj do wydzielonych punktów zbiorczych. Nie należy mieszać tych produktów z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Jeśli będziesz potrzebował pomocy, kiedy zdecydujesz się na pozbycie swojego telefonu, jego elementów lub opakowania, najpierw skontaktuj się ze swoim dystrybutorem w tej sprawie.

Małe dzieci i zwierzęta

Telefon oraz jego akcesoria należy przechowywać z dala od małych dzieci oraz zwierząt. Twój telefon składa się z małych części, z elementów plastikowych i o ostrych krawędziach, które mogą przyczynić się do wystąpienia poważnego wypadku lub doprowadzić do zadławienia.

Zakłócenia w związku z urządzeniami medycznymi

- Obsługa sprzętu radiowego, w tym bezprzewodowych telefonów może mieć wpływ na zakłócenia funkcji nieodpowiednio osłoniętych urządzeń medycznych. Sięgnij po radę lekarza lub producenta w kwestii sprzętu medycznego w celu ustalenia, czy jest zapewniona jego odpowiednia ochrona przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi.
- W celu uniknięcia potencjalnego zakłócenia, producenci wyrobów medycznych zalecają minimalną odległość 15.3 centymetrów (6 cali) pomiędzy bezprzewodowym urządzeniem a sprzętem medycznym. Osoby posługujące się takim urządzeniem powinny:
 - Zawsze przechowywać bezprzewodowe urządzenie w odległości większej niż 15.3 centymetrów (6 cali) od sprzętu medycznego.
 - Unikać noszenia urządzenia bezprzewodowego w kieszeni przy piersi.

- Przykładać urządzenie bezprzewodowe do ucha będąc naprzeciw sprzętu medycznego.
- Wyłączać urządzenie bezprzewodowe, jeśli jest powodem zaistniałych zakłóceń.
- Dostosować się do wskazówek producenta w związku z wyrobem medycznym.
- W razie jakichkolwiek pytań dotyczących użytkowania urządzenia bezprzewodowego z wyrobem medycznym, skonsultować to z lekarzem.

Współczynnik SAR (szybkość pochłaniania właściwego energii)

- Telefon został zaklasyfikowany do użytkowania w typowym środowisku domowym.
- Najwyższy Współczynnik Pochłaniania Właściwego Energii (SAR), wartość przypisana dla telefonu, zgodnie ze standardami CE podczas testowania to 0,623 W/kg (10g), a przy poprawnym ułożeniu na ciele 1,474 W/kg (10g). Minimalny dystans podczas noszenia na ciele to 5mm.

Oprogramowanie i dostępność usług

W ofercie telefonu obecne jest oprogramowanie z możliwymi do wystąpienia w nim wadami. Producent nie składa żadnych roszczeń, nie obiecuje ani nie gwarantuje dokładności, kompletności ani adekwatności co do treści przekazywanych przez telefon oraz wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za błędy i pominięcia, które wykazuje telefon.

- Niektóre aplikacje mogą wymagać połączenia internetowego aby działały w pełni sprawnie.
- Czasami niektóre usługi mogą być niedostępne, co jest spowodowane przesto-
jem serwera. Drugą przyczyną jest niedostępność usług świadczonych przez osoby
trzecie.
- Informacje przetwarzane przez telefon nie zawsze są w pełni adekwatne (np.: lo-
kalizacja, wynik rozpoznania kolorów, informacje dotyczące pogody, itd.).
- Na producencie nie spoczywa żadna odpowiedzialność za treści stron trzecich pre-
zentowanych przez aplikacje zainstalowane na telefonie.
- Oprogramowanie stale się aktualizuje. Producent zastrzega sobie prawo do dosto-
sowywania oprogramowania i modyfikacji treści instrukcji obsługi bez uprzednie-
go powiadomienia.

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z swoim dystrybutorem

W razie jakichkolwiek pytań, obaw bądź w przypadku wystąpienia sytuacji w której niezbędna będzie pomoc drugiej osoby, skontaktuj się z dystrybutorem od którego otrzymałeś telefon. Możesz również skontaktować się z producentem bezpośrednio przez telefon lub za pośrednictwem adresu email: **info@blindshell.com**.

7 Informacje regulacyjne

7.1 Informacje o przepisach prawnych

Informacje o przepisach prawnych - UE

Uproszczona Deklaracja Zgodności

Niniejszym, Matapo a.s. oświadcza, iż telefon komórkowy o typie urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE

Pełna wersja deklaracji UE dotyczącej zgodności dostępna jest pod następującym adresem: www.blindshell.com/conformity

Informacja dotycząca utylizacji dla użytkowników WEEE (zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego)

Taki symbol widniejący na produkcie i / lub załączony w dokumentach oznacza, że zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny (WEEE) nie powinien być umieszczany wraz z innymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu, proszę dostarczyć ten produkt do odpowiednich punktów zbiorczych, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie. Ewentualnie, w niektórych krajach istnieje możliwość zwrotu swoich produktów dla twojego lokalnego sprzedawcy w momencie nabycia równoważnego, nowego produktu.

Dysponując tym produktem w należyty sposób przyczynisz się do oszczędzenia cennych zasobów i zapobiegiesz wystąpieniu jakichkolwiek potencjalnych, negatywnych wpływów na zdrowie człowieka i środowiska. W przeciwnym razie narażamy siebie i środowisko w jakim przebywamy na znaczne straty.

Proszę nawiązać kontakt z swoimi władzami lokalnymi w celu uzyskania większej ilości informacji na temat najbliższego znajdującego się Ciebie punktu zbiorczego.

W przypadku nieodpowiedniej segregacji tego typu odpadów mogą zostać narzucone sankcje, które będziesz musiał pokryć zgodnie z twoimi przepisami krajowymi.

Ograniczenia w paśmie 5GHz

To urządzenie zostało zaprojektowane jedynie do użytku domowego, zakładając, że urządzenie operuje pomiędzy następującymi pasmami: 5.15GHz - 5.35GHz w następujących krajach:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

Pasma częstotliwości i moc

Zgodnie z Dyrektywą dotyczącą Urządzeń Radiowych (RED) 2014/53/UE, maksymalna moc wyjściowa urządzenia jest następująca:

- GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
- WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
- LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
- LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
- Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
- 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm

- 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
- NFC: 0,000000261mW

8 Informacje prawne

8.1 Informacje prawne

Ograniczona gwarancja

Telefon podlega ograniczonej gwarancji. Okres gwarancji w

- Stanach Zjednoczonych, Kanadzie wynosi: dwanaście (12) miesięcy;
- W państwach Unii Europejskiej, Południowej Afryce, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii: dwadzieścia cztery (24) miesiące.

Należy upewnić się co do okresu gwarancji dla krajów i/lub regionów niewskazanych w tym dokumencie. W tej sprawie skonsultuj się z swoim dystrybutorem.

Minimalna żywotność baterii to 12 miesięcy. Po upłygnięciu tego okresu czasu spadek w wydajności będzie mało zauważalny. Przyczyną spadku wydajności lub nieodpowiedniego działania niektórych funkcji może być po prostu zwykłe zużycie baterii. Dzień, w którym zakupiłeś produkt staje się jednocześnie pierwszym dniem od którego będzie liczona twoja ograniczona gwarancja. Gwarancja ta obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne. Wyrażanie oraz implikowanie wszelkich innych gwarancji jest wykluczone.

Produkt nie podlega gwarancji, niezależnie od licznych, napotkanych usterek w następujących przypadkach:

- W przypadku rozładowanego akumulatora, czego wynikiem jest zużyty produkt.
- Szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania, z narażenia sprzętu na wilgotność, źródła ciepła i środowisko płynne.
- Szkody wynikające z użytkowania akcesoriów lub złączy innych niż te dostarczone przez producenta.
- Szkody wynikające z upuszczenia urządzenia lub poddania go nadmiernemu uciśkowi, co w konsekwencji powoduje pęknięcia lub złamania.
- Zaniedbanie w respektowaniu zasad dotyczących dokumentów Bezpieczeństwa, Przepisów i Informacji Prawnych.
- Szkody wynikające z użytkowania baterii innych niż oryginalne lub umieszczenie baterii BlindShell w innym urządzeniu.
- Szkody wynikłe z podjętej próby naprawy przez nieuprawniony personel.

Ograniczona gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek awarii serwisu sieciowego takich jak zakłócenie sieci komórkowej lub łączności z WiFi.

W ofercie telefonu obecne jest oprogramowanie z możliwymi do wystąpienia w nim wadami.

W celu uniknięcia jakichkolwiek strat danych zalecamy co najmniej jeden raz w miesiącu wykonanie kopii zapasowej danych. Producent nie jest odpowiedzialny za utratę danych wynikłą z awarii urządzenia, po poddaniu go naprawie lub wymianie na inny.

Ograniczona odpowiedzialność producenta

Opisana tu gwarancja określa całość zakresu zobowiązań Matapo, oraz wyłączny środek naprawczy dotyczący produktu. Matapo w żadnym przypadku nie będzie odpowiedzialne za szkody przewyższające cenę zakupu produktu, za jakiegokolwiek straty handlowe; za utratę możliwości użytkowania, czasu, danych, reputacji, okazji, wartości firmy, zysków, oszczędności; niedogodności; bądź szkody przypadkowe, specjalne, wynikowe czy karne.

Autoryzowani dystrybutorzy Matapo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.