

Onebutton - zegarek mówiący z budzikiem

Instrukcja obsługi

Altix Sp. z o. o.



Dystrybutor:
Altix Sp. z o.o.
Ul. Modlińska 246C
03-152 Warszawa
Tel: 22 510 10 90
<https://www.altix.pl/>

Serwis:
Altix Sp. z o.o.
Ul. Robotnicza 1 lok. 908
25-662 Kielce
e-mail: serwis@altix.pl

Spis treści

Lokalizacja przycisków.....	2
Oznajmianie godziny i daty	4
Ustawianie godziny, daty i alarmu.....	5
Inne funkcje.....	6
Instalacja baterii	6

Lokalizacja przycisków



Zdj. 1. Przycisk S1 Zdj. 2. Przycisk S2 Zdj. 3. Pokrętło S3

- S1: duży okrągły, czerwony przycisk na górze zegara,
- S2: niewielki, wypukły przycisk ustawień na spodzie zegara,
- S3: pokrętło regulacji głośności z boku zegara.



Zdj. 4. Przycisk ustawień S2 w podstawie zegara

W podstawie zegara znajduje się przycisk ustawień S2, kolejne naciśnięcia tego przycisku spowodują przejście przez menu ustawień, które są oznajmiane w następującej kolejności (brak operacji w ciągu pięciu sekund spowoduje wyjście z ustawień).

1. Ustaw godzina
2. Ustaw minuta
3. Ustaw rok
4. Ustaw miesiąc
5. Ustaw data
6. Ustaw alarm - godzina
7. Ustaw alarm - minuty
8. Ustaw alarm (alarm włączony lub wyłączony).

Oznajmianie godziny i daty



Zdj. 5. Czerwony, okrągły przycisk S1 na górze zegara

Naciśnij raz przycisk S1 na górze zegara, by odczytać aktualną godzinę.

Naciśnij dwa razy przycisk S1, by odczytać aktualną datę.



Zdj. 6. Czarne pokrętło głośności S3

Obróć pokrętło S3, by zwiększyć lub zmniejszyć głośność mowy.

Ustawianie godziny, daty i alarmu

Ustawianie godziny: Naciskaj przycisk S2, by wybrać ustawianie godzin, następnie naciskaj przycisk S1, by ustawić aktualną godzinę.

Ustawianie minut: Naciskaj przycisk S2, aż wybierzesz ustawianie minut, następnie naciskaj przycisk S1, by ustawić minuty.

Ustaw rok: Naciskaj przycisk S2, aż wybierzesz ustawianie roku, następnie naciskaj przycisk S1, by ustawić rok.

Ustaw miesiąc: Naciskaj przycisk S2, aż wybierzesz ustawianie miesiąca, następnie naciskaj przycisk S1, by ustawić miesiąc.

Ustaw dzień: Naciskaj przycisk S2, aż wybierzesz ustawianie dnia, następnie naciskaj przycisk S1, by ustawić dzień.

Ustaw godzinę alarmu: Naciskaj przycisk S2, aż wybierzesz ustawienie godziny alarmu, następnie naciskaj przycisk S1, by ustawić godzinę alarmu.

Ustaw minuty alarmu: Naciskaj przycisk S2, aż wybierzesz ustawianie minut alarmu, następnie naciskaj przycisk S1, by ustawić minuty.

Ustaw alarm: Naciskaj przycisk S2, aż wybierzesz ustaw alarm, następnie naciśnij przycisk S1, by włączyć/wyłączyć alarm.

W trybie ustawień zegar powróci do normalnego trybu oznajmiania czasu, jeśli przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Inne funkcje

Wyłączanie alarmu: Naciśnij przycisk S1, by wyciszyć włączony alarm.

Instalacja baterii

- Otwórz pokrywę komory baterii w podstawie zegara (użyj zatrzasku na pokrywie komory baterii).
- Zainstaluj dwie baterie AAA (brak w zestawie) zgodnie z prawidłową biegunowością, a następnie załóż pokrywę. Płaski koniec baterii (-), musi przylegać do sprężynki w komorze baterii.