

Minutnik z wypukłymi oznaczeniami i magnetycznym mocowaniem

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie Altix Sp. z o. o.

Styczeń 2024

Producent:
Cobolt Systems Ltd.
The Old Mill House
Mill Road
Reedham, Norwich
Norfolk NR13 3TL
Anglia
Tel: 01493-700172
e-mail: sales@cobolt.co.uk
www.cobolt.co.uk

Dystrybutor:
Altix Sp. z o.o.
Ul. Modlińska 246C
03-152 Warszawa
Tel: 22 510 10 90

Serwis:
Altix Sp. z o.o.
Ul. Robotnicza 1 lok. 908
25-662 Kielce
e-mail: serwis@altix.pl

Spis treści

Informacje o urządzeniu	2
Ustawianie minutnika	2

Informacje o urządzeniu

Minutnik z wypukłymi oznaczeniami i magnesem z tyłu obudowy doskonale sprawdza się w kuchni, gdzie można go umocować na metalowej powierzchni sprzętu AGD (na przykład na okapie lub na drzwiach lodówki).

Minutnik ma białe pokrętło z czerwoną wskazówką, białe cyfry na czarnej tarczy i zaokrąglone, białe, wypukłe oznaczenia obok każdej z cyfr. Liczby wskazujące minuty od 0 do 60 uporządkowane są rosnąco, co 5 minut. Po zakończeniu odliczania czasu słychać wyraźny dźwięk dzwonka. Minutnik do działania nie wymaga zasilania baterią.

Okrągła tarcza minutnika ma średnicę 19 cm i okrągłe pokrętło z czerwoną wskazówką do ustawiania czasu. Liczby 0, 15, 30 i 45 mają 2 wypukłe oznaczenia. Pozostałe liczby mają pojedyncze, wypukłe oznaczenia. Wskazówka minutnika zawsze porusza się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zawsze zatrzymuje się na cyfrze 0, u góry minutnika.

Ustawianie minutnika

Gdy chcesz ustawić minutnik na żądany czas, przekręć duże, białe pokrętło z czerwoną wskazówką zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do pozycji 60 minut, a następnie przekręć pokrętło z powrotem, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wskazówka ustawi się na wartości wymaganego czasu odliczania. Czynność tę należy wykonywać za każdym razem, gdy na nowo ustawiamy czas minutnika. Przekręcenie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara do 60 minut, przed ustawieniem wymaganego czasu, pozwoli na nakręcenie sprężyny, dzięki czemu po zakończeniu odliczania czasu zadzwoni dzwonek.

Dla ułatwienia należy pamiętać, że pozycja na godzinie 3 oznacza 15 minut, pozycja na godzinie 6 oznacza 30 minut, pozycja na godzinie 9 oznacza 45 minut, a pozycja na godzinie 12 oznacza 60 minut.

Uwaga: Minutnik do działania nie wymaga zasilania baterią.