

# Mówiący odtwarzacz USB i radio FM

## Podręcznik użytkownika

Tłumaczenie Altix Sp. z o. o.

Styczeń 2024

Producent:  
Cobolt System Ltd.

Dystrybutor:  
Altix Sp. z o.o.  
Ul. Modlińska 246C  
03-152 Warszawa  
Tel: 22 510 10 90

Serwis:  
Altix Sp. z o.o.  
Ul. Robotnicza 1 lok. 908  
25-662 Kielce  
e-mail: [serwis@altix.pl](mailto:serwis@altix.pl)

## Spis treści

Rozpoczynanie pracy.....	2
Radio FM.....	2
USB .....	3
Bluetooth.....	3
Porty .....	3
Ładowanie akumulatora.....	3
Specyfikacja techniczna.....	3

## Rozpoczynanie pracy

Przed użyciem należy ładować odtwarzacz przez około jedną do dwóch godzin. Urządzenie ma kształt sześcienną kostki o boku 5 cm. Trzymaj je tak, by wysuwana antena znajdowała się na górnej powierzchni, a cztery wypukłe przyciski, ułożone poziomo na przedniej powierzchni, były skierowane do Ciebie. Wówczas nad przyciskami znajduje się wyświetlacz szerokości około 4 cm i wysokości około 1 cm. Na wyświetlaczu prezentowane są informacje o stanie urządzenia i trybie pracy (po angielsku). W podstawie odtwarzacza znajduje się dioda LED, która świeci w różnych kolorach (biały, niebieski, czerwony). Odtwarzacz USB ma z przodu 4 przyciski wielofunkcyjne i przełącznik suwakowy włączania/wyłączania zasilania. Kolejno od lewej do prawej są to przyciski:

1. Przycisk pierwszy: Tryb. Służy do przełączania między trybami USB, Bluetooth, FM Radio, SD/TF i AUX. Odtwarzacz głosowo (synteza mowy w języku angielskim) i na wyświetlaczu (po angielsku) informuje o stanie i trybie pracy. Należy pamiętać, że urządzenia zewnętrzne pojawią się w menu tego trybu pracy dopiero po podłączeniu ich do odtwarzacza. Znajduje się on domyślnie, po włączeniu, w trybie Bluetooth. W tym trybie możesz sparować odtwarzacz z innym, nadrzędnym urządzeniem, na przykład ze smartfonem.
2. Przycisk drugi: Odtwarzaj/wstrzymaj. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, by wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij i przytrzymaj ponownie, by wznowić odtwarzanie.
3. Przycisk trzeci: Przewiń do tyłu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, by zmniejszyć głośność.
4. Przycisk czwarty: Przewiń do przodu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, by zwiększyć głośność.
5. Włączanie/wyłączanie zasilania. Przełącznik suwakowy włączania/wyłączania zasilania znajduje się poniżej przycisku czwartego. Przesuń przełącznik w prawo, by włączyć urządzenie. Przesuń przełącznik w lewo, by wyłączyć urządzenie.

## Radio FM

Wysuń antenę znajdującą się po lewej stronie górnej części urządzenia. Naciskaj przycisk pierwszy, aż usłyszysz komunikat "FM mode", "Radio FM". Naciśnij drugi przycisk, by rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Po zakończeniu automatycznego dostrajania urządzenie będzie stale odtwarzać zapisaną stację radiową. Za pomocą przycisków trzy i cztery można przechodzić do przodu i do tyłu między zapisanymi stacjami. Stacje radiowe pozostaną zapisane w pamięci także po wyłączeniu urządzenia. Maksymalny poziom głośności odtwarzacza wynosi 30. Domyślny poziom głośności po uruchomieniu to 28.

## USB

Włóż kompatybilną pamięć USB do portu znajdującego się po prawej stronie urządzenia i naciśnij przycisk odtwarzania, by rozpocząć odtwarzanie plików audio. Pamięć USB nie jest dołączona do zestawu.

## Bluetooth

W tym trybie możesz podłączyć do odtwarzacza kompatybilne urządzenie nadrzędne. Możesz np. podłączyć kompatybilny telefon komórkowy. W tym celu przełącz odtwarzacz do trybu Bluetooth, przejdź do ustawień Bluetooth w smartfonie i wyszukaj nowe urządzenie. Odtwarzacz USB Cobolt powinien się pojawić na liście jako głośnik Bluetooth, BT Speaker. Wybierz go i naciśnij opcję Sparuj urządzenie.

## Porty

Wszystkie poniżej wymienione porty znajdują się po lewej stronie urządzenia. W kolejności od góry do dołu są to:

1. Micro SD/ TransFlash. Włóż kompatybilną kartę micro SD do portu i naciśnij przycisk odtwarzania, by rozpocząć odtwarzanie plików audio. Karta micro SD nie jest dołączona do zestawu.
2. Złącze audio AUX Podłącz kompatybilne urządzenie audio do gniazda jack 3,5 mm.
3. Złącze słuchawek. Podłącz kompatybilne słuchawki do gniazda jack. Słuchawki nie są dołączone do zestawu.

## Ładowanie akumulatora

Urządzenie poinformuje głosem syntetycznym jeśli poziom naładowania akumulatora będzie niski: "Low battery. Please charge" (Niski poziom akumulatora. Naładuj akumulator.) Do ładowania użyj dostarczonego przewodu micro USB. Gniazdo micro USB znajduje się obok słuchawkowego gniazda mini jack. Wyświetlacz zaświeci się i pojawi się wskaźnik ładowania akumulatora. Zasilacz USB nie jest dołączony do zestawu.

## Specyfikacja techniczna

- Wersja Bluetooth 5.0,
- zasięg Bluetooth do 10 metrów,
- napięcie zasilania DC 5 V,
- czas ładowania akumulatora od 1 do 2 godzin,
- głośnik 4 Ohm, 3 W,
- stosunek sygnał/szum 95dB,

- pasmo przenoszenia 120 Hz - 16 kHz,
- wymiary 5 x 5 x 5 cm.